L-STAT

L-STAT™ Raumbediengerät

Benutzerhandbuch

LOYTEC electronics GmbH



Kontakt

LOYTEC electronics GmbH Blumengasse 35 1170 Wien ÖSTERREICH support@loytec.com http://www.loytec.com

Version 3.0

Dokument № 88085907

LOYTEC GIBT KEINE UND SIE ERHALTEN KEINE GARANTIEN ODER AB-MACHUNGEN, WEDER AUSGESPROCHEN, NOCH UNAUSGESPROCHEN, WEDER SATZUNGSGEMÄß NOCH IN IRGENDEINER KOMMUNIKATION MIT IHNEN, UND LOYTEC LEHNT JEGLICHEN ANSPRUCH AUF UNAUSGE-SPROCHENE GARANTIEN BEZÜGLICH DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR IRGENDEINEN BESTIMMTEN GEBRAUCH AB. DIESES PRODUKT IST NICHT DAFÜR KONZIPIERT, IN EINER AUSRÜSTUNG FÜR CHIRURGISCHE IMPLANTATE IM KÖRPER VERWENDET ZU WERDEN, NOCH IST ES DAFÜR KONZIPIERT, IN ANDEREN ANWENDUNGEN, DIE LE-BEN UNTERSTÜTZEN ODER ERHALTEN, IN DER FLUGKONTROLLE ODER MASCHINENKONTROLLE INNERHALB DER AUSRÜSTUNG VON FLUG-ZEUGEN ODER IRGEND EINER ANDEREN ANWENDUNG VERWENDET ZU WERDEN, IN WELCHER FEHLER DIESES PRODUKTES ZU EINER SITUATION FÜHREN KÖNNEN, IN WELCHER PERSONEN VERLETZT WERDEN ODER DEREN TOD EINTRETEN KÖNNTE. LOYTEC ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIEN FÜR DIE IN DIESEM DOKUMENT GELISTETEN PRODUKTE VON DRITTANBIETERN.

Ohne vorherige schriftliche Einwilligung von LOYTEC darf kein Teil dieser Veröffentlichung kopiert oder nachgebildet, in einem Abfragesystem gespeichert, in irgend einer Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgenommen oder in irgendeiner anderen Form übermittelt werden.

LC3020TM, L-ChipTM, L-CoreTM, L-DALITM, L-GATETM, L-INXTM, L-IOBTM, LIOB-ConnectTM, LIOB-FTTM, L-IPTM, LPATM, L-ProxyTM, L-SwitchTM, L-TermTM, L-VISTM, L-WEBTM, L-ZIBITM, ORIONTM Stack und Smart Auto-ConnectTM sind Markennamen von LOYTEC electronics GmbH.

Inhalt

1	Einleit	Einleitung7		
	1.1	Überblick	7	
	1.2	Hauptmerkmale	8	
	1.3	LCD Segmente	10	
2	Was is	t neu in L-STAT	14	
	2.1	Neuigkeiten in L-STAT 3.0.0	14	
	2.2	Neuigkeiten in L-STAT 2.0.0	14	
	2.3	Neuigkeiten in L-STAT 1.4.0	15	
	2.4	Neuigkeiten in L-STAT 1.2.3	15	
	2.5	Neuigkeiten in L-STAT 1.2.0	15	
	2.6	Neuigkeiten in L-STAT 1.1.0	15	
3	Schnel	lstartanleitung	16	
	3.1	Installation der Hardware	16	
	3.2	Benutzeroberfläche	17	
		3.2.1 Allgemeine Beschreibung	17	
		3.2.2 Betriebsmodi	18	
		3.2.3 Zugriffsrechte	20	
		3.2.4 Geräteeinstellungen	21	
		3.2.5 Werkseinstellung	22	
	3.3	Gerätekonfiguration mit dem L-INX Configurator	23	
4	Modbu	1S	24	
	4.1	Einleitung	24	
	4.2	Modbus Netzwerk	24	
	4.3	Modbusregister Verwendung für Anzeigewerte	25	
	4.4	Modbusregister Beschreibung	26	
		4.4.1 Datenregister	26	
		4.4.2 Geräteeinstellungen	35	
		4.4.3 Konfigurationsregister		
		4.4.4 Modell Informationsregister (nur lesbar)	54	
		4.4.5 Geräte Informationsregister (nur lesbar)	56	
		4.4.6 NFC Register	57	
		4.4.7 Werteskalierung und Schrittweiten	58	
5	NFC		59	
	5.1	Allgemeine Beschreibung	59	
	5.2	Kopieren einer L-WEB Projekt URL in den NFC Tag Speicher	60	

6	IR-Fer	nbedienungs Betrieb61
	6.1	Allgemeine Beschreibung 61
	6.2	Fernbedienungskopplung
7	EnOce	an63
	7.1	Allgemeine Beschreibung
8	Firmwa	are Update64
	8.1	Firmware Update über das Web Interface64
	8.2	Wiederherstellen der werksseitigen Modbus-Einstellungen im Bootloader 65
9	Config	uration Backup & Restore66
	9.1	Configuration Backup & Restore über das Web Interface
1() Fehlerł	behebung
	10.1	Technische Unterstützung 67
11	Spezifi	kationen68
	11.1	Physische Spezifikationen
	11.2	Sensor Spezifikationen
12	2 Queller	nangaben
13	8 Versio	nsverzeichnis

Abkürzungen

ASCII	American Standard Code for Information Interchange
IR	Infrarot
LCD	Liquid Crystal Display
NDEF	NFC Data Exchange Format
NFC	Near Field Communication
RGB	Rot, Grün, Blau
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator

1 Einleitung

1.1 Überblick

L-STAT ist ein Raumbediengerät mit modernem und minimalistischem Design, das sich perfekt in jede Inneneinrichtung integriert. Das Gerät ist direkt mit einem LOYTEC Controller mit einer Modbus-Schnittstelle wie LIOB-AIR oder L-ROC verbunden.

Bis zu 16 L-STAT-Geräte können an einen Controller angeschlossen werden. Dadurch wird die Bedienung an verschiedenen Orten ermöglicht. L-STAT ist mit einem segmentierten LCD-Display mit einer RGB-Hintergrundbeleuchtung und einstellbaren Farben ausgestattet. Dadurch wird es für L-STAT zur Leichtigkeit, sich dem Farbkonzept eines jeden Bürogebäudes anzupassen. Acht kapazitive Tasten dienen zur Auswahl der Sensorwerte, zum Einstellen der Sollwerte und zur Konfiguration des Gerätes. Bis zu 4 extern anschließbare Taster können vom Controller abgefragt und verarbeitet werden.

Die internen Sensoren des L-STAT-Geräts messen Temperatur, Feuchtigkeit, Kondensationspunkt, Anwesenheit sowie den CO₂-Gehalt. Die Sensorwerte können entweder als SI oder US-Einheit dargestellt werden. Darüber hinaus werden am LCD-Display auch das Datum, die Uhrzeit sowie das aktuelle Level an Umweltfreundlichkeit in Form von grünen Blätter angezeigt. Parameter für Anwesenheit, Klimatechnik, Lüftung etc. die durch das Logikprogramm des Controllers gesteuert werden, können am L-STAT dargestellt werden. Ein direkter Zugriffsmodus ermöglicht es, die wichtigsten Sollwerte für z. B. Temperatur und Lüftung schnell anzupassen.

Ein Buzzer bietet akustisches Feedback bei Benutzung der Tasten und kann auch dazu verwendet werden, auf Alarme sowie Fehlermeldungen hinzuweisen. Um unautorisierte Änderungen zu verhindern, werden zwei Zugangsebenen verwendet (Endbenutzer, Systemintegrator). Diese werden mittels vierstelligem Pin-Code gesichert. Gerätetausch, Firmware-Upgrade, und L-STAT Konfigurationen können mit geringem Aufwand direkt im Controller durchgeführt werden. L-STAT wird im Controller durch eine einfache Datenpunktschnittstelle repräsentiert, die direkt mit der Logikanwendung IEC 61131 oder IEC 61499 verbunden werden kann und alle gängigen Funktionen für Datenpunkte, wie Alarmmeldung, Zeitschalten, Trendaufzeichnung, historische Filter, Mathematikfunktionen, etc. bietet.

Mit Hilfe von NFC-Tags übermittelt L-STAT die URL des Controller Web Interfaces an mobile Endgeräte für noch umfangreichere Steuerungsaufgaben und administrative Tätigkeiten. Außerdem verfügt L-STAT über einen integrierten Infrarotempfänger, um eine komfortable Fernbedienung der Raumbeleuchtung, des Sonnenschutzes und des HLK-Systems mittels der optional verfügbaren IR-Fernbedienung L-RC1 zu gewährleisten. L-STAT ist in drei unterschiedlichen Hardwareversionen, mit sechs unterschiedlichen Tastenbelegungen und zwei Frontcoverfarben verfügbar (insgesamt 36 Modelle). Ergänzend besteht die Möglichkeit zur Bestellung von kundenspezifischen Varianten, die optimal auf die Erfordernisse des Kunden abgestimmt sind (Minimum 100 Stück). Diese können individuell bedruckt werden und erlauben somit beliebige Tastenbelegungen, individuelle Tastensymbole sowie eine Anpassung an die Corporate Identity des Kunden.

Für die kundenspezifische L-STAT-Version stehen alle drei Hardware-Versionen zur Verfügung. Optional können diese auch mit einer EnOcean-Schnittstelle ausgestattet werden. In diesem Fall, fungiert der L-STAT als abgesetzter EnOcean- Empfänger und – Sender für die angeschlossene Steuerung und ermöglicht so die Integration von batterielosen Funkschaltern und Funksensoren in die Gebäudeautomation.

1.2 Hauptmerkmale

Features	LSTAT-800-Gx-Lx	LSTAT-801-Gx-Lx	LSTAT-802-Gx-Lx
Modbus RTU Slave	\checkmark	\checkmark	\checkmark
NFC Tag	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Buzzer	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Interner Temperatur Sensor	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Interner Luft- feuchtigkeits Sensor	\checkmark	\checkmark	\checkmark
3 x Digitaleingänge 1 x Analogeingang	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Infrarotempfänger	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Bewegungsmelder	-	\checkmark	\checkmark
CO ₂ -Sensor	-	-	\checkmark

Die unterschiedlichen L-STAT Modelle und deren Eigenschften sind in Tabelle 1 gezeigt.

Tabelle 1: Hauptmerkmale

Zusätzlich zu den standard Modellen sind die Geräte auch mit EnOcean Interface erhältlich und unterstützen die in Tabelle 2 angegebenen Frequenzen. Diese Modelle sind ausschließlich als kundenspezifische Ausführung erhältlich.

EnOcean Frequenz	LSTAT-81x-Gx-Lx	LSTAT-82x-Gx-Lx	LSTAT-83x-Gx-Lx
868 MHz - EU	\checkmark	-	-
902 MHz - US	-	\checkmark	-
928 MHz - JP	-	-	\checkmark

Tabelle 2: EnOcean Konfiguration

Es gibt zusätzlich noch drei Modelle, die als Remote EnOcean Antenne funktionieren:

- LSTAT-810-G3-L0
- LSTAT-820-G3-L0
- LSTAT-830-G3-L0

Diese Modelle haben kein LCD und keine Tasten aber unterstützen in Ergänzung zur Remote EnOcean Antennen Funktion einen Temperatur- und Feuchte-Sensor. Der Modbus Übertragungsmodus ist mit "8N2" (1_Startbit, 8_Datenbits, keine Parität, 2_Stoppbits) als Werkseinstellung festgelegt. Die Modbus Addresse kann manuell eingestellt werden.

Die Bestellnummer gibt nicht nur Aufschluss über den Modelltyp sondern auch über die Gehäusefarbe sowie das Tastenlayout. Mögliche Bestellnummern sind in Tabelle 3 gelistet.



Tabelle 3: Codierung der Bestellnummern

10

1.3 LCD Segmente



Die folgende Abbildung 1 zeigt das LCD des Gerätes mit allen möglichen Segmenten.

Abbildung 1: Verfügbare LCD Segmente des L-STAT LCD's

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle verfügbaren Segmente des L-STAT LCD's mit den definierten Namen. Zudem zeigt die Tabelle welche Symbole direkt über ein Modbus Register angesprochen werden können (siehe Tabelle 14 auf Seite 31).

Segment	Name	Beschreibung	Direkt- zugriff
<u> </u>	heat	Heizsymbol	\checkmark
\bigcap	alarm_bell	Alarmglockensymbol	\checkmark
۵	drop	Tropfensymbol	\checkmark
۵.	drop_not	Tropfensymbol durchgestrichen	\checkmark
\triangle	alarm	Alarmsymbol	\checkmark
Ŷ	light	Glühbirnensymbol	\checkmark
	blinds	Jalousiensymbol	\checkmark
(-1)	clock	Uhrensymbol	\checkmark

Segment	Name	Beschreibung	
*	sun_left	Linke Hälfte des Sonnensymbols	\checkmark
	sun_right	Rechte Hälfte des Sonnensymbols	\checkmark
	moon	Mondsymbol	\checkmark
	colon	Der Doppelpunkt des Zweitdisplays ist nur direkt ansprechbar wenn das secondary_display_direct_access_string Register auf Adresse 200 (siehe Tabelle 26 auf Seite 39) nicht leer ist.	~
<u>88:88</u>	secondary_display	Das Zweitdisplay dient zur Anzeige von Zeit, Datum und/oder einem kurzen Text auf Grund der semantischen Bedeutung der Anzeige- und Sollwerte. Es kann zudem direkt über das Modbusregister secondary_display_direct_access_string (siehe Tabelle 26 auf Seite 39) beschrieben werden.	~
am pm	am_pm_symbols	Diese Symbole sind nicht direkt ansprech- bar, werden jedoch zusammen mit der Uhrzeit im 12h-Zeitformat angezeigt.	-
* *	cool	Kühlsymbol	\checkmark
•	man_out	Person außerhalb des Hauses (keine Anwesenheit)	\checkmark
n +	man_in	Person innerhalb des Hauses (Anwesenheit)	\checkmark
•	arrow	Pfeilsymbol (um einen Sollwert zu repräsentieren)	\checkmark
→	temp_in	Innentemperatur	\checkmark
	temp_out	Außentemperatur	\checkmark
	house	Haussymbol	\checkmark
ADDR CAL RGB OFFLINE	text_symbols	Textsymbole, die nicht direct ansprechbar sind. Diese werden bei bestimmeten Modes und Zuständen	-
O H	key	Das Schlüsselsymbol wird in erster Linie dazu verwendet, um zu signalisieren, dass ein Sollwert Pincode geschützt ist. Zudem kann das Symbol auch direkt über ein Modbusregister gesetzt werden.	\checkmark
S)	wind	Windalarmsymbol	\checkmark

Segment	Name	Beschreibung	Direkt- zugriff
	rain	Regenalarmsymbol	\checkmark
	window	Fenster geöffnet Alarmsymbol	\checkmark
55	fan	Ventilatorsymbol	\checkmark
M	valve	Ventilsymbol	\checkmark
Ĺ	logo	Loytec Logo	\checkmark
	green_leaf_3		\checkmark
1	green_leaf_2	Die grünen Blättersymbole können genutzt werden um ein Maß an	\checkmark
	green_leaf_1	Umweltfreundlichkeit oder die Umgebungbedingungen zu visualisieren.	~
	green_leaf_0		\checkmark
	bar_left_2		\checkmark
	bar_left_1		\checkmark
Ţ	bar_left_0	können verwendet werden um eine Heiz- oder Kühlstufe im automatischen oder	\checkmark
MAN AUTO	manual_left	manuellen Betrieb anzuzeigen.	\checkmark
/ MAN AUTO	auto_left		\checkmark
	bar_right_2		\checkmark
	bar_right_1	Die Symbole des rechten Balkengraphen	\checkmark
	bar_right_0	können verwendet werden um eine Lüfterstufe oder Ventilstellung im automatischen oder manuellen Betrieb	\checkmark
MAN	manual_right	anzuzeigen.	\checkmark
MAN AUTO	auto_right		\checkmark

Segment	Name	Beschreibung	Direkt- zugriff
8888	main_display	Das Hauptdisplay wird grundsätzlich zur Anzeige bestimmter Werte verwendet. Auf die Symbole kann nicht direkt zugegriffen werden.	_
°F	unit_F		-
°C	unit_C		-
cfm	unit_cfm		-
l/s	unit_l/s		-
m³/h	unit_m³/h	Alle Einheitensymbole sind nicht direct ansprechbar. Sie werden zusammen mit einem Anzeige- oder Sollwert	-
Pa	unit_Pa	entsprechend der zugehörigen Konfiguration angezeigt. Siehe Tabelle 31 auf Seite 44 für die	-
inWC	unit_inWC	Konfiguration der Anziegewerte und Tabelle 32 auf Seite 46 für die Konfiguration der Sollwerte	-
V	unit_V	Romiguration der Sonwerte.	-
%	unit_%		-
%RH	unit_%RH		-
ppm	unit_ppm		-

Tabelle 4: LCD Segment Übersicht

2 Was ist neu in L-STAT

2.1 Neuigkeiten in L-STAT 3.0.0

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei.

L-STAT Remote EnOcean Antenne

Die L-STAT Remote EnOcean Antenne integriert batterielose EnOcean Sensoren und Geräte nahtlos in die Gebäudeautomation. Alle LOYTEC Geräte, die L-STAT Raumbediengeräte und EnOcean unterstützen, können auch eine L-STAT Remote EnOcean Antenne verwenden. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 1.2 auf Seite 8.

2.2 Neuigkeiten in L-STAT 2.0.0

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei.

EnOcean Support

L-STAT Geräte mit EnOcean-Schnittstelle ermöglicht batterielose Funkschalter und Funksensoren in die Gebäudeautomation zu integrieren. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 1.2 auf Seite 8 und Kapitel 7 auf Seite 63.

Display Soft Dim

Beim Ändern der Helligkeit des LCD-Bildschirms wird die Hintergrundbeleuchtung stufenlos auf den gewünschten Wert gedimmt. Dies funktioniert ebenfalls in Kombination mit der Display Auto Dim Funktion (siehe DAD in Tabelle 23).

Direkte Zuordnung von Offset- und SensorWerten

Offsetwerte stehen nun in direktem Zusammenhang mit jedem Sensorwert, anstatt für jeden Anzeigewert einen Offsetwert vorzusehen. Der Offset wird automatisch zum Sensorwert Modbus-Register hinzugerechnet.

Manuelle Anwesenheit

Ein neues Modbus-Register wurde hinzugefügt um dieselben Funktionen auszulösen, welche auch dem eingebauten Bewegungsmelder zugeordnet sind. Siehe Tabelle 10 auf Seite 28.

Haupt- und Zweitdisplay String Register

Neue Modbus-Register wurden hinzugefügt, um die aktuell auf dem LCD-Display angezeigten Werte zu überwachen. Siehe Tabelle 20 auf Seite 34.

2.3 Neuigkeiten in L-STAT 1.4.0

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei.

Laden der Werkseinstellungen über das Menü der Geräteeinstellung

Die Werkseinstellungen können nun über das Menü der Geräteeinstellungen geladen werden. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 22.

2.4 Neuigkeiten in L-STAT 1.2.3

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei.

Display Auto Shuffle Modus

Das DAS Bit wurde beim Register user_interface_settings (siehe Tabelle 23 auf Seite 37) hinzugefügt. Mit diesem Bit wird der Display Auto Shuffle Modus aktiviert, bei dem jeder Anzeige- oder Sollwert für 5 Sekunden innerhalb eines Durchlaufs angezeigt wird.

2.5 Neuigkeiten in L-STAT 1.2.0

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei.

Configuration Backup & Restore

Die neue Firmware unterstützt das Sichern und Wiederherstellen der Modbus Register, die für die Konfiguration des Gerätes verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 9.

Secondary_display_direct_access_string_volatile Flag

Ein zusätzliches Bit wurde beim Konfigurationsregister auf Addresse 192 (siehe Tabelle 25 auf Seite 38) hinzugefügt, um den Inhalt des secondary_display_direct_access_string Registers im flüchtigen Speicher abzulegen.

2.6 Neuigkeiten in L-STAT 1.1.0

Dieser Abschnitt beschreibt wichtige Änderungen und neue Funktionen. Eine vollständige Liste der Änderungen finden Sie in der Liesmich-Datei.

Reinigungsfunktion

Dies ist ein spezieller Modus um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen, bei dem die berührungsemfindlichen Tasten eine Zeit lang deaktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 3.2.2.

Externe Tasteneingänge unterstützen Schalter

Mit dieser Firmware unterstützen die externen Tasteneingänge Taster und auch Schalter.

3 Schnellstartanleitung

3.1 Installation der Hardware

Für Informationen zu Abmessungen, Montage und Verkabelung beziehen sie sich bitte auf die L-STAT Montageanweisung.

Abbildung 2 zeigt die Rückansicht des Gerätes mit den Anschlussbuchsen für Modbus, die 24 V DC-Versorgung und die externen Tasten. Die vier externen Tasten haben eine gemeinsame Masseverbindung (GND), welche intern mit dem negativen Pol der Versorgungsspannung verbunden ist.

Der externe Tastenanschluss EB3 ist zudem geeignet einen NTC-10k Temperatursensor zu erfassen. Der Temperaturwert des Sensors wird über das Modbusregister auf Adresse 49 (siehe Tabelle 12 auf Seite 29) zur Verfügung gestellt. Die Kabellänge zum Anschluss des Sensors darf eine Länge von 150m bei 0,5mm² oder 70m bei 0,25mm² nicht überschreiten, um einen Messfehler kleiner 0,1% bei 25°C zu garantieren.



Abbildung 2: Rückansicht LSTAT-80x-Gx-Lx

3.2 Benutzeroberfläche

3.2.1 Allgemeine Beschreibung

Die Benutzeroberfläche besteht aus dem LCD zur Anzeige der gewünschten Werte und bis zu acht berührungsempfindliche Tasten (Touch Buttons), welche zur Sollwertverstellung und zur Anpassung von Einstellungen verwendet werden. Zusätzlich können bis zu vier externe Tasten an das Gerät angeschlossen werden.



Abbildung 3: Forderansicht LSTAT-80x-Gx-Lx

Jeder Taste kann über ein Modbusregister eine beliebige Funktion zugeordnet werden (siehe Tabelle 27 auf Seite 40). Die folgende Auflistung zeigt die Assoziation, welche Funktionalität auf Grund des Aufdrucks den Tasten zugeordnet werden kann.



Verstellung eines Sollwerts oder Einstellung im EDIT-mode. Direkter Zugriff auf einen Sollwert im DISPLAY-mode.



Keine spezifische Funktion. Der Tastenzustand im Modbusregister kann verarbeitet werden, um eine Lichtsteuerung zu realisieren.



Keine spezifische Funktion. Der Tastenzustand im Modbusregister kann verarbeitet werden, um eine Anwesenheitskontrolle zu realisieren.



Kurze Berührung <3s: zwischen Anzeigewerten, Sollwerten und Geräteeinstellungen wechseln und durchschalten

Lange Berührung ~3s: Wechsel zw. DISPLAY-mode und EDIT-mode Lange Berührung >6s: Wechsel in den CLEANING-mode

3.2.2 Betriebsmodi

In Abbildung 4 sind die L-STAT Betriebsmodi gezeigt. Jeder Modus erlaubt Zugriff auf bestimmte Modbusregister, die entsprechend des jeweiligen Modes entweder gelesen oder beschrieben werden können. Die folgenden Werte stehen zur Verfügung:

- Anzeigewerte: Werden zur Anzeige von Werten genutzt, welche entweder über Modbus geschrieben oder von den internen Sensoren zur Verfügung gestellt werden. Anzeigewerte sind ausschließlich im DISPLAY-Mode sichtbar. Die Modbusregister sind in Tabelle 13 auf Seite 30 gelistet. Die zugehörigen Konfigurationsregister sind in Tabelle 31 auf Seite 44 abgebildet.
- Sollwerte: Werden genutzt, um Daten anzuzeigen, welche von einem Modbus Master zur Verfügung gestellt werden und die vom Benutzer am Gerät editiert werden können. Sollwerte sind im DISPLAY-Mode sichtbar und können im EDIT-Mode bearbeitet werden.
 Die Modbusregister sind in Tabelle 35 auf Seite 50 gelistet. Die zugehörigen Konfigurationsregister sind in Tabelle 32 auf Seite 46 abgebildet.
 Der Bereich in dem die Sollwerte verstellt werden können wird durch Minimal- und Maximalwerte festgelegt, welche auf Modbusregister abgebildet sind. Siehe dazu Tabelle 36 auf Seite 51 und Tabelle 37 auf Seite 52.
- Geräteeinstellungen: Durch diese Werte werden Grundeinstellungen am Gerät selbst vorgenommen. Tabelle 6 auf Seite 21 zeigt eine Auflistung aller Geräteeinstellungen. In Tabelle 21, Tabelle 22 und Tabelle 23 auf den Seiten 35 und 37 sind die zugehörigen Modbusregister zu finden. Geräteeinstellungen können nur durch den Systemadministrator im EDIT-Mode bearbeitet werden.
- Offsetwerte: Werden gebraucht, um einen bestimmten Offset zu einem Anzeigewert zu addieren. Dies kann genutzt werden, um die internen Sensoren abzugleichen. Offsetwerte können durch den Systemadministrator im CALIBRATION-Mode oder über Modbus eingestellt werden. Siehe dazu Tabelle 38 auf Seite 53.



Abbildung 4: L-STAT Betriebsmodi

Das Gerät startet nach dem Hochfahren im DISPLAY-Mode und zeigt den ersten Anzeigewert. Durch das Berühren der MENU-Taste wird der nächste Wert angezeigt. Zuerst kommen alle aktiven Anzeigewerte, danach alle aktiven Sollwerte. Nach dem letzten Sollwert wird wieder der erste Anzeigewert angezeigt.

Um in den EDIT-Mode zu gelangen, muss die MENU-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt werden. Um als Systemadministrator in den EDIT-Mode zu gelangen, müssen zwei

zusätzliche Tasten (TB0 and TB4) zusammen mit der MENU-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt werden. Die MENU-Taste wird auch im EDIT-Mode durch kurzes drücken dazu verwendet, um den nächsten Wert anzuzeigen. Jede andere Taste, der keine bestimmte Funktion zugeordnet ist, kann im EDIT-Mode dazu genutzt werden, auf den vorherig gezeigten Wert zurückzuspringen. Um den EDIT-Mode wieder zu verlassen, muss die MENU-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt werden.

Der Systemadministrator hat im EDIT-Mode zusätzlich die Berechtigung die Geräteeinstellungen anzusehen und zu editieren.

Um in den CALIBRATION-Mode zu gelangen um die Offsetwerte anzupassen muss eine UP- und eine DOWN-Taste gleichzeitig für mehr als 3 Sekunden gedrückt werden. Dieser Mode ist durch das Systemadministrator-Passwort geschützt. Um den CALIBRATION-Mode wieder zu verlassen, muss die MENU-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt werden. Das Gerät wechselt zudem selbsttätig nach einem Timeout von einer Minute wieder zurück in den DISPLAY-Mode.

Tabelle 5 zeigt einen Überblick der möglichen Betriebsmodi. Der Betriebsmode kann zudem vom Modbus Master bestimmt werden, indem das user_interface_direct_access Register beschrieben wird (siehe Tabelle 15 auf Seite 31).

Reihenfolge der L-STAT Betriebsmodi		Beschreibung	
0	DISPLAY-Mode / display values	Anzeigewerte werden gezeigt.	
1	DISPLAY-Mode / set points	Sollwerte werden gezeigt.	
2	EDIT-Mode / set points	Sollwerte können bearbeitet werden.	
3	EDIT-Mode / device settings	Geräteeinstellungen können bearbeitet werden. Dieser Modus ist nur für den Systemadministrator zugänglich.	
4	CALIBRATION-Mode / offset values	Offsetwerte können bearbeitet werden	
5	PINCODE-ENTRY / end user	Der Pincode für den Endbenutzer muss eingegeben werden, um den gewünsch- ten Wert anzuzeigen oder zu editieren.	
6	PINCODE-ENTRY / system administrator	Der Pincode für den Systemadmini- strator muss eingegeben werden, um den gewünschten Wert anzuzeigen oder zu editieren.	
7	DIRECT_ACCESS-Mode / set points	Ein definierter Sollwert can editiert werden ohne in den EDIT-Mode zu wechseln. Zu diesem Mode kann gewechselt werden, indem eine definierte Taste gedrückt wird (siehe Tabelle 27 auf Seite 40). Im Gegensatz zum EDIT-mode können hier nur vor- definierte Sollwerte editiert werden. Der DIRECT_ACCESS-Mode kann durch Drücken einer Taste ohne Direkt- zugriffsfunktion wieder beendet werden.	
10	CLEANING-Mode	Dieser Modus wird verwendet um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen, ohne einer Reaktion der berührungsempfind- lichen Tasten und in weiterer Folge einer ungewünschet Verstellung von Werten. Durch drücken der MENU-Taste für mehr als 6 Sekunden, kann dieser Modus aktiviert werden. Nach 10 Sekunden ohne interaktion schaltet das Gerät auto- matisch in den DISPLAY-Mode zurück.	

Tabelle 5: Betriebsmodi

3.2.3 Zugriffsrechte

Es wird zwischen zwei Zugriffsrechten unterschieden (Endbenutzer & Systemadministrator) mit konfigurierbaren Rechten, um Werte anzuzeigen und zu bearbeiten. Jedes Zugriffsrecht wird durch einen vierstelligen Pincode abgesichert, welcher im EDIT- oder DIRECT_ACCESS-Mode abgefragt wird, sofern der betreffende Wert geschützt ist. Im Auslieferungszustand ist der Pincode für den Endbenutzer und den Systemadministrator deaktiviert (0000). Ansonsten muss ein Pincode, wie Abbildung 5 in dargestellt, eingegeben werden.





Abbildung 5: Pincode Eingabe

3.2.4 Geräteeinstellungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick der Geräteeinstellungen, die über die Benutzeroberfläche sowie über Modbus zugänglich sind. Die entsprechenden Modbusregister sind in Tabelle 21, Tabelle 22 und Tabelle 23 auf Seite 35 und 37 gelistet.

Geräteeinstellung Mögliche Werte		Vorgabe	Ihr Wert
Modbus Parität	Odd / Even / None	None	
Modbus Baudrate	1.2kB / 2.4kB / 4.8kB / 9.6kB / 19.2kB / 38.4kB / 57.6kB / 115.2kB	57,6kB	
Modbus Adresse	1 - 247	1	
Pincode System- administrator	0000 – 9999 (bei 0000 ist der Pincode deaktiviert)	0000	
Pincode Endbenutzer	0000 – 9999 (bei 0000 ist der Pincode deaktiviert)	0000	
Farbeinstellung der roten LCD-Beleuchtung	0% - 100%	100%	
Farbeinstellung der grünen LCD-Beleuchtung	0% - 100%	100%	
Farbeinstellung der blauen LCD-Beleuchtung	0% - 100%	100%	
Gesamthelligkeit der LCD-Beleuchtung	0% - 100%	100%	
LCD Kontrast	0% - 100%	100%	
LCD Farbschema	 0 - Benutzer (wie oben definiert) 1 - Weiß 2 - Rot 3 - Grün 4 - Blau 5 - Orange 6 - Magenta 7 - Cyan 	0	
Zeitformat	24h / 12h	24h	
Datumsanzeige	on / off	off	
Zeitanzeige	on / off	off	
akustisches Feedback (für Touch Buttons)	on / off	on	
Goto First Display Value (nach einer Sekunde ohne Interaktion wird auf den ersten Anzeigewert gesprungen)	on / off	on	
Display Auto Shuffle	on / off	off	
Display Auto Dim (nach zwei Sekunden ohne Interaktion wird das LCD gedimmt)	off / 50% / 10% / 0% / OCC* * eingebauter Bewegungsmelder aktiviert das Display	off	
Einheitensystem	SI / US	SI	
Geräteneustart	off – bei Betätigen einer DOWN- Taste wird das Gerät neu gestartet	-	
Werkseinstellungen laden	Siehe Abschnitt 3.2.5 auf Seite 22		

Tabelle 6: Geräteeinstellungen

3.2.5 Werkseinstellung

Die Werkseinstellung für Anzeige- und Sollwerte hängt von dem jeweiligen Gerätemodell ab. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Werkskonfiguration eines jeden Modells. Siehe Tabelle 31 auf Seite 44 für die Konfigurationsregister der Anzeigewerte und Tabelle 32 auf Seite 46 für die Konfigurationsregister der Sollwerte.

	LSTAT-800-Gx-Lx	LSTAT-801-Gx-Lx	LSTAT-802-Gx-Lx
display_value_0	Interne Temperatur	Interne Temperatur	Interne Temperatur
display_value_1	Interne Relative Luftfeuchtigkeit	Interne Relative Luftfeuchtigkeit	Interne Relative Luftfeuchtigkeit
display_value_2	Taupunkt	Taupunkt	Taupunkt
display_value_3	-	-	CO ₂ Konzentration
display_value_4	Modbus Spannung	Modbus Spannung	Modbus Spannung
display_value_5	Externe Temperatur	Externe Temperatur	Externe Temperatur
display_value_6 to display_value_15	-	-	-
set_point_0	Interner Temperatur- sollwert	Interner Temperatur- sollwert	Interner Temperatur- sollwert
set_point_1	Lüfterstufe	Lüfterstufe	Lüfterstufe
set_point_2 to set_point_15	-	-	-

Tabelle 7: Werkseinstellung der L-STAT Modelle

Die Werkseinstellungen können manuell über das Menü der Geräteeinstellungen geladen werden. Die Funktion dafür befindet sich als letzter Punkt im Menü. Im Zweitdisplay wird, wie in Abbildung 6 dargestellt, gezeigt welche Tasten zu drücken sind. Nachdem alle Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt wurden, werden die Werkseinstellungen geladen. Dafür führt das Gerät einen Neustart aus. Durch Drücken der MENU-Taste, anstelle von UP oder DOWN, kann der Vorgang abgebrochen werden.



Abbildung 6: Laden der Werkseinstellungen

3.3 Gerätekonfiguration mit dem L-INX Configurator

Ein Modbus Template für den L-INX Configurator mit allen verfügbaren Datenpunkten kann unter der Downloadrubrik Bibliotheken/Templates von der LOYTEC Webseite bezogen werden: <u>https://www.loytec.com/support/download</u>

Für weitere Informationen zur Benutzung des L-INX Configurators für Modbus Geräte beziehen Sie sich bitte auf das L-INX Configurator Benutzerhandbuch [1].

Eine Auflistung aller verfügbarer Modbus Register wird in Kapitel 4 ausgeführt.

4 Modbus

4.1 Einleitung

Das Gerät arbeitet als Modbus Slave im Modbus RTU mode. Werksseitig ist die Baudrate auf 57600, die Parität auf 'none' und die Adresse auf 1 gesetzt. Wie in der Modbus Protokoll für den RTU Übertragungsmodus spezifiziert, beteht jede Nachricht aus 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Paritätsbit und 1 Stoppbit. Wird keine Parität verwendet, sind 2 Stopbbits erforderlich. Die Register können vom Modbus Master mit dem Funktionscode 0x03 (Read Holding Registers) abgefragt werden und mit dem Funktionscode 0x06 (Preset Single Register) beschrieben werden. Im Unterkapitel 4.4 sind alle verfügbaren Modbusregisters aufgelistet.

4.2 Modbus Netzwerk

Abbildung 7 zeigt einen typischen Modbus Netzwerkaufbau mit einer linearen Bustopologie, bei der mehrere Slave-Geräte mit einem Master-Gerät verbunden sind. Die Datenleitung muss an beiden Enden terminiert sein. Beim Master kann dies durch den Anschluss eines L-Term (LT-04) Geräts erfolgen. Jedes L-STAT Slave-Gerät verfügt über einen eingebauten 120 Ω Terminierungswiderstand. Die Terminierung muss bei den Geräten auf OFF gestellt sein, außer beim letzten Gerät am Bus, bei dem dieser Schalter auf ON gestellt sein muss. Werksmäßig ist bei jedem Gerät die Modbusadresse auf 1 gestellt. Da jede Adresse nur einmal vergeben werden kann, muss diese bei den Geräteeinstellungen im EDIT-Mode entsprechend konfiguriert werden. Siehe dazu Abschnitt 3.2.



Abbildung 7: Modbus Netzwerk

4.3 Modbusregister Verwendung für Anzeigewerte

Die folgende Abbildung 8 veranschaulicht, welche Modbusregister Einfluss auf den angezeigten Wert, die Einheit, den Text im Zweitdisplay oder die Symbole haben. Abhängig von den Einstellungen in den Konfigurationsregistern sind verschiedene Kombinationen möglich, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.



Abbildung 8: Modbusregister Verwendung für Anzeigewerte

Der Sensorwert setzt sich aus dem Rohwert und dem entsprechenden Offsetwert zusammen!

4.4 Modbusregister Beschreibung

In den folgenden Unterkapiteln werden die L-STAT Modbusregister beschrieben. Abkürzungen sind jeweils am Ende einer Tabelle beschrieben. 'R' zeigt an, dass dieser Wert nicht genutzt wird und er für eine zukünftige Verwendung reserviert (reserved) ist. In eckigen Klammern '[]' wird jeweils der Initialwert angegeben. Zahlen mit dem Vorsatz '0x' verstehen sich als Hexadezimalwerte. Zahlen ohne Vorsatz sind Werte in Dezimal-schreibweise.

4.4.1 Datenregister

Diese Register beinhalten Daten, die sich laufend ändern können. Diese Daten sind nicht persistent gespeichert und sind nach einem Neustart des Gerätes verloren.

Register Name	Register							E	Bit Po	ositio	n						
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
present_state	0 0x0000	R [0]	R [0]	R [0]	Occu [0]												
short_pressed	1 0x0001	IRC [0]	NFC [0]	ENO [0]	Occu [0]	EB3 [0]	EB2 [0]	EB1 [0]	EB0 [0]	TB7 [0]	TB6 [0]	TB5 [0]	TB4 [0]	TB3 [0]	TB2 [0]	TB1 [0]	TB0 [0]
long_pressed	2 0x0002	FD [1]	ERR [0]	DOC [0]	SPC [0]							-				-	
	Das prese Bewegung Beim shor Flags durce ende Flag welches au Zustand w Die Bits 0 Occu: Occu (be ENO: End NFC: NF wer NF IRC: Infn Infn ir_1 Tat	t_pre- mt_stmel- t_pre- the de mit - ntoma ird m -11 z cupar zieht Dcean C Fla rated, C Fla rated rated, rated rated pelle	ate I der, ssed n Mc einer attisch ur dar eigen acy F sich n Flag ag. W um z gglich Rem Fernl re_co 11 au	und 1 dbus logis nach nn ge die 2 dag. Z aussc g. Zei Zird g g.u erk ken M oote (ooedie ntrol_ ff Sei nange	ter ze ong_r Mass schen Abla lösche Zustär Zeigt c chließl gt an, esetzt contro nung _comt te 28) co.	eigt presse ter gg '1' t uuf de t, wen de d den Z lich a , dass t, sob t, sob	ed Re el Re elosch seschn es occ nn die er Ta úustan uuf LS s ein I sald e ss der auslie ag. W ffange Reg	r de gisten tt we rieber rupan e ents sten (d des STAT EnOc in NI EnOc st. Fü Vird g en w rister	n ak r blei rden, n wir cy_ti prech (TBx S Bew S Bew	Luelle tuelle Dies d. An meou nende -touc vegun -Gx-1 -Gx-1 Frame en Sp aere I tt, we Der Adre	r Zusi s gesc s gesc usnah it geld Tast h butt gsme Lx un e emp kann eeiche nform enn e emp esse	tand s chiehi me is coscht e nicl ton, H lders d LS fange t wur rr des natior in gü ofang 32 g	d der solan, t, ind st das wird ht ger EBx-c an. TAT- en wu rde. IL b NFC nen si ltiger ene (elese	r Tas ge erl em d s Occ . Der rade § exterr .802- rrde. Dies k C-Tag ehe H · Cod Code n we	sten nalter as en cupan long gedrü aal bu Gx-L Gx-L cann s mit čapite kan rden t am	und a, bis ttspre cy Fl _pres ckt is ttton) x) genut eine el 5. n eine n vo (sieł Ger	des die ch- ag, sed t. zt m er m ee m
	ver Reg DOC: Dev Ger kan ERR: Err FD: Fac We ① Tastenz 1 - gec 0 - nic	stellt gister vice f räteei un voi or Fla etory erksei custär drück cht ge	wur adres Settir nstell n Reg ag. W Defa nstell nde u t, ges drücl	de. 1 se 3 (ng or lung (ristera /ird g ault (lunge nd Fl setzt ct, ge	Für j (siehe Offso oder e adress esetzt (unco n star ags kö löscht	eden Tab et Va ein O se 4 u t, wei nfigu tet. önner	Soll elle 9 alue (ffsetv ind 5 nn eir ired) n die	wert auf S Chang vert g geles i inter Flag folger	exis Seite ged. geänd en wo rner H . Ist nden	tiert 27). Diese ert w erden Fehler gese binär	ein es Fla urde. (sieh r aufg etzt, ren W	eigen ng wi Das ne Ta getrete wenn Yerte	rd ge jewei belle en ist das anneł	chang esetzt lige (9 auf Ger	e Fla , wer Chang Seite ät m	ag an in ein ge Fla e 27). iit de	uf ne ng en
	(i) Das pre lisiert!	esent_ (Für	_state eine	Regi Aufli	ister v stung	vird r aller	ur D mög	ISPL	AY- 1 Mo	und I di sie	DIRE	CT_A abelle	ACCE 25 au	ESS-N f Seit	Aode te 19)	aktua	a-

Tabelle 8: Tastenzustände und Flags

Register Name	Register							I	Bit Po	ositio	n						
8	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
change_flags_	3	SP15	SP14	SP13	SP12	SP11	SP10	SP9	SP8	SP7	SP6	SP5	SP4	SP3	SP2	SP1	SP0
set_points	0x0003	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
change_flags_	4	R	R	R	R	R	R	R	DS8	DS7	DS6	DS5	DS4	DS3	DS2	DS1	DS0
device_settings	0x0004	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
change_flags_	5	R	R	R	R	R	R	R	OV8	OV7	OV6	OV5	OV4	OV3	OV2	OV1	OV0
offset_values	0x0005	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	Die Chang Master ge logischen	ge Fla elöscł '1' be	ig Re nt wo schri	egiste erden eben	r Zus 1. Die wird.	tände es ge	bleił eschie	oen s eht, i	olang inden	je ges n das	setzt, s ent	bis d sprec	liese chend	durch e Fl	den ag m	Mod nit ei	bus iner
	SP0 to S	SP15	Ch Sei	ange te 50	Flags	s für	set_p	oint_	_0 bis	s set_	poin	t_15	(sieh	e Tal	selle	35 ai	uf
		DS0	: Ch Tal	ange belle	Flag 21 au	für ıf Sei	modt te 35)	ous_p	aram	eter	auf I	Regis	terad	resse	176	(sieł	ne
		 DS1: Change Flag für pincode_system_administrator auf Registeradresse 177 (siehe Tabelle 22 auf Seite 35) DS2: Change Flag für pincode end user auf Registeradresse 178 (siehe 												se			
		 DS1: Change Flag für pincode_system_administrator auf Registeradresse 177 (siehe Tabelle 22 auf Seite 35) DS2: Change Flag für pincode_end_user auf Registeradresse 178 (siehe Tabelle 22 auf Seite 35) 												ne			
		D62	Tai Ch	ongo	22 au	II Sel fiir l	te 35)) Jor r	od or	f Do	aista	odra		70 (a	aha T	Fabal	10
		D33	23	auf S	eite 3	37)	3 <u>u_</u> co	101_1	eu ai	II Ke	gister	aures	550 1	/9 (81	ene	aber	le
		DS4	Ch Ch	ange belle	Flag 23 au	g für If Sei	lcd_ te 37)	_colo:)	r_gre	en a	uf R	egist	eradr	esse	180	(sieł	ne
		DS5	: Ch 23	ange auf S	Flag eite 3	für lc 37)	d_col	lor_b	lue a	uf Re	giste	radre	sse 1	81 (si	ehe 7	Fabel	le
		DS6	Cha Chie	ange ehe T	Flag	g für e 23 a	lcd_ auf Se	_brigl	htness 7)	s_cor	ntrast	auf	Reg	istera	dress	e 18	32
		DS7	: Ch Tal	ange	Flag	für u If Sei	ser_ir	nterfa	.ce_se	etting	s auf	Regi	stera	dress	e 183	(sieł	ne
		DS8	: Ch	ange	Flag	für (lispla	y_un	it au	f Reg	gister	adres	se 19	92 (si	ehe 🛛	Fabel	le
	OV0 to	OV8	Chi	ange Seite	Flag	s für	offset	t_valı	ue_0	bis c	offset_	_valu	e_8 (siehe	Tab	elle 3	38
	 Chang 1 – wa 0 – fal 	e Flag hr sch	gs kö	nnen	die fo	olgen	den b	inäre	n We	erte ai	nnehr	nen:					
	Wenn wird, v wieder	ein S vird d gelös	ollwe las er scht v	ert, C ntspre werde	Beräte echen en.	einst de Fl	ellung ag ge	g ode setzt	er Off und	fsetw diese	ert di s mus	urch ss dui	den 1 rch d	Benut en M	zer v odbu	eränd s Ma	lert ster
L						-	. 1 11	0.0	1								

Tabelle 9: Change Flags

Das folgende Register kann verwendet werden, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung einzuschalten (wenn DAD im Register user_interface_settings auf 0x4 gesetzt ist), wenn zum Beispiel ein externer Präsenzmelder verwendet wird. Dazu muss lediglich eine globale Verbindung vom Datenpunkt des Präsenzmelders zum Datenpunkt manual_occupancy des L-STAT-Gerätes erstellt werden.

Register Name	Register						I	Bit Po	ositio	n						
	Address	15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
manual occurrency	6	manual_occupancy [0x0000]														
manual_occupancy	0x0006		[0x0000]													
	Dieses R Bewegung Tabelle 8 (1) Das Re 0x0000 0x0000	egiste smelo und E gister 0 1-0xF	er löst der zugeo DAD Eins kann die – un FFFF – be	diesel ordnet tellung folge belegt legt	ben sind. g im u nden t	Funk (sie 1ser_ Wert	ctione he O interf e anr	en a ccup face_ nehm	us, ancy settin en:	welch Flag gs Re	ie a im sł giste	uch lort_j r in T	dem presse abell	eing ed Re e 23)	gebau egiste	iten r in

Tabelle 10: Manuelle Anwesenheit

Register Name	Register]	Bit Po	ositio	n							
	Auresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5	4	3	2	1	0
ir_remote_control_	32		button_code remote_id [0x00] [0x00]															
command	0x0020		[0x00] [0x00] [0x00]															
	Dieses F (Fernbedie empfanger (1) Wenn e Flag de 26).	Regist enung nen K ein K es sho	er s siden omm omma ort_pr	stellt itifika andos ando o ressed	den tions zur empf Reg	n bu numi Verfi angen isters	itton_ ner) ügung n wui s auf	code eine g. Sie de, v Adre	e (T es gi ehe K vird c sse 1	Taster ältige apite lieses wird	nnur n, l 6 f s Re l ges	nn üb für gis set	ner) ber wei ster zt (s	und den tere I aktua siehe	l die Infra nform lisiert Tabel	e re roter nation t und le 8	emot npfä nen. das auf \$	e_id nger IRC Seite

Tabelle 11: IR-Fernbedienungs Kommando

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Überblick der internen Sensorwerte. Diese Register können über Modbus ausgelesen werden und können als Quelle für einen Anzeigewert dienen falls konfiguriert. Wie in Abschnitt 3.2.2 auf Seite 18 beschrieben ist, können bis zu 16 Anzeigewerte dazu verwendet werden, um die gewünschten Daten zu visualisieren.

Jeder Anzeigewert verfügt über zwei 16 Bit Konfigurationsregister um den angezeigten Wert zu spezifizieren. Anzeigewerte (Registeradresse 64 bis 79) besitzen Lese- sowie Schreibberechtigung über Modbus.

Register Name	Register							Bit P	ositio	n						
	Adresse	15 14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
sensor_value_0	48 0x0030						Inte	rne T	empe	eratur						
sensor_value_1	49 0x0031						Exte	erne [Гетр	eratur						
sensor_value_2	50 0x0032					R	elati	ve Lu	ftfeuc	htigk	eit					
sensor_value_3	51 0x0033							Tau	punkt	;						
sensor_value_4	52 0x0034							res	erved							
sensor_value_5	53 0x0035		CO	D ₂ -Ko	onzer	ntratio	on (a	ussch	ließli	ch LS	ТАТ	-802	-Gx-I	Lx)		
sensor_value_6	54 0x0036					L-ST	`AT `	Verso	orgung	gsspai	nnung	5				
sensor_value_7	55 0x0037					L-	STA	Т СР	U Te	mpera	atur					
sensor_value_8	56 0x0038					L	-STA	AT C	PU Sp	annu	ng					

① Ein Sensorwert kann als Quelle für einen Anzeigewert dienen. Dafür muss das DSSA oder DSEU Bit sowie die semantische Bedeutung (semantic meaning) bei der zutreffenden Anzeigewertkonfiguration auf Adresse 256 bis 286 gesetzt sein (siehe Tabelle 31 auf Seite 44). Wenn das DSSA oder DSEU Bit gesetzt ist, bedeutet dies, dass ein Sensorwert anstelle eines Anzeigewerts zur Darstellung verwendet wird. Die semantische Bedeutung legt fest, welcher Sensorwert als Quelle für die Anzeige verwendet wird. Für eine graphische Darstellung dieses Themas nehmen Sie bitte Bezug auf Abbildung 8 auf Seite 25.

③ Sensor_value_0, sensor_value_1 und sensor_value_3 sind 16 Bit vorzeichenbehaftete Werte. Alle anderen Sensowerte sind als vorzeichenlose 16 Bit Werte definiert. Die Werte sind entsprechend Tabelle 42 auf Seite 58 skaliert.

Tabelle 12: Sensorwerte

Wenn ein externer Temperatursensor an die Klemmen EB3 und GND angeschlossen ist, wird der Sensorwert als sensor_value_1 zur Verfügung gestellt. Es wird geraten, ist aber nicht unbedingt notwendig die Tastenfunktion bei der Konfiguration der externen Tasten auf Adresse 227 (Tabelle 28 auf Seite 41) zu deaktivieren, wenn der Eingang als Temperatursensor-Eingang genutzt wird.

Register Name	Register	Bit Position
	Adresse	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
display_value_0	64 0x0040	[0x0000]
display_value_1	65 0x0041	[0x0000]
display_value_2	66 0x0042	[0x0000]
display_value_3	67 0x0043	[0x0000]
display_value_4	68 0x0044	[0x0000]
display_value_5	69 0x0045	[0x0000]
display_value_6	70 0x0046	[0x0000]
display_value_7	71 0x0047	[0x0000]
display_value_8	72 0x0048	[0x0000]
display_value_9	73 0x0049	[0x0000]
display_value_10	74 0x004A	[0x0000]
display_value_11	75 0x004B	[0x0000]
display_value_12	76 0x004C	[0x0000]
display_value_13	77 0x004D	[0x0000]
display_value_14	78 0x004E	[0x0000]
display_value_15	79 0x004F	[0x0000]
	n Das DS	SA oder DSFU Bit hei der zugehörigen Anzeigewertkonfiguration auf Adresse

① Das DSSA oder DSEU Bit bei der zugehörigen Anzeigewertkonfiguration auf Adresse 256 bis 286 um den Inhalt des Anzeigewertregisters anzuzeigen (siehe Tabelle 31 auf Seite 44). Wenn das DSSA oder DSEU Bit gelöscht ist, bedeutet dies, dass ein Anzeigewert anstelle eines Sensorwerts zur Darstellung verwendet wird. Die semantische Bedeutung legt fest, welcher Text zusammen mit dem Anzeigewert erscheint. Für eine graphische Darstellung dieses Themas nehmen Sie bitte Bezug auf Abbildung 8 auf Seite 25.

① Alle Register repräsentieren 16 Bit vorzeichenbehaftete Werte. Entsprechend der Modbus Einheit (modbus_unit), welche durch die entsprechende Anzeigewertkonfiguration auf Adresse 256 bis 287 (Tabelle 31 auf Seite 44) definiert wird, müssen die Werte entsprechend Tabelle 42 auf Seite 58 skaliert werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Tabelle 13: Anzeigewerte

31

Register Name	Register				Bit Po	osition			
	Adresse	15 14	13 12	11 10	9 8	7 6	5 4	3 2	1 0
symbol_direct_ access_0	96 0x0060		•		•	-		S)	\triangle
symbol_direct_ access_1	97 0x0061	(-1)			*	Ń	1	V	
symbol_direct_ access_2	98 0x0062	7.0		\bigcap	۵	\diamond	\bigcap	<u> </u>	삭
symbol_direct_ access_3	99 0x0063			Ţ				M	5
symbol_direct_ access_4	100 0x0064	/ MAN AUTO	MAN AUTO	MAN AUTO	MAN	0 II			•

Die Symbole des LCD können direkt über diese Register gesetzt werden. Für einen Überblick über alle LCD Segmente siehe Tabelle 4 auf Seite 13.

Jeweils 2 Bit sind pro Symbol reserviert, welche den Zustand des Symbols definieren. Folgende Werte sind möglich:

- 00 deaktiviert, Symbole sind nicht sichtbar
- 01 aktiviert, Symbole sind dauerhaft sichtbar
- **10** langsames blinken (1Hz)
- 11 schnelles blinken (2Hz)
- Das Haussymbol ist standardmäßig mit dem Wert '01' aktiviert. Alle anderen Symbole haben den Initialwert '00'.
- ① Der Doppelpunkt des Zweitdisplays ist nur verwendbar wenn das secondary_display_direct_access_string Register auf Adresse 200 (siehe Tabelle 26 auf Seite 39) nicht leer ist.

Register Name	Register							I	Bit Po	ositio	n						
6	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
user_interface_ direct_access	101 0x0065	EU/ SA [0]			ui [i_moc [0x00	de]						ui_i [0x	ndex .00]			
	Durch Les wird. Durc	sen d h Be	en dieses Registers kann bestimmt werden, welcher Wert gerade angezeigt n Beschreiben kann definiert werden welcher Wert angezeigt werden soll.														
	EU/SA:	Gib	ot die	Zugr	iffsbe	erecht	tigung	g an.	(0 – 1	Endb	enutz	zer, 1	-Sy	stema	dmin	istrat	tor)
	ui_mode:	Gib Für	ot den eine	Betr Aufl	iebsn istun _ź	nodus g der	s an, i L-ST	n der AT E	n sicl Betrie	h das bsmo	Gerä odi si	it der: ehe T	zeitig 'abell	befir e 5 au	ıdet. 1f Sei	ite 19).
	ui_index:	Gib	ot den	Inde	x des	derz	eit ge	zeigt	ten W	Verts	an.						
	Nachsteh	end s	ind E	Beispi	ele z	um le	eichte	ren V	⁷ erstä	indnis	s geze	eigt:					
	0x0001 -	Die Enc	s bed ibenu	leute tzer g	t, da gezei	ss ge gt wi	rade rd.	displ	lay_v	alue_	_1 in	DIS	SPLA	Y-Mo	ode f	ür de	en
	0x8200 -	- Die ED	s bec IT-M	leuter ode l	t, das searb	ss set eitet	_poir wird.	it_0 g	gerad	le du	rch d	en S	ystem	admi	nistra	ator i	m

Tabelle 14: Symbol-Dirktzugriff

Tabelle 15: Benutzeroberflächendirektzugriff

	*																
Register Name	Register							ł	Bit Po	ositio	1						
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
buzzer_direct_	102	BE	R	R	R	R	R	R	R			bu	zzer_	dura	tion		
access_0	0x0066	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				[0x	(00			
buzzer direct	103			b	uzzer	mod	le					ł	ouzze	er tor	ne		
access 1	0x0067				[0x	.00]							[0x	(00)			
	Diese Re (akustische	gister es Fee B	ste edbac BE: H	llen k für Buzze	einer Taste er Ena	n dir en) zu able H	ekter ur Ve Bit (1	Zu rfügu – akt	griff ing. tivier	auf t, 0 –	den deak	ein; tivie:	gebaı rt)	uten	Piezo	osum	nmer
	buzzer_dı	iratio	on: ()x00 i	unenc	llich,	0x01	- 0x	FF D	auer i	in Sel	kund	en				
	buzzer	_mo	de: (Gibt e	in sp	ezifis	ches	Aları	nmus	ter ar	1.						
				Mo	ode:	Bes	chrei	oung:			\Diamond	1s N	Iuster	r ⇔			
				(0	an	dauer	nd		AAAAA	AAAA	AAAAA		AMA			₩
					1	А	larm	1		AAAAA	M-		0,5	AAAA	∖	i	₩
				,	2	А	larm	2		AM-		M-	0,5	N	-		₩
					3	А	larm	3		$\wedge \wedge$	<u> </u>		0,5	\mathbb{N}			₩
				4	4	А	larm	4			- M		0,5			í	₩
				-	5	А	larm	5		AW-		M-	0,5			í	₩
					6	А	larm	6		$\wedge \wedge$	<u> </u>		0,5	-1		i	\mathbb{H}
				,	7	А	larm	7		\wedge			0,5	-1			₩
				:	8	А	larm	8		$\wedge \wedge$	V 1		0,5				₩
	buzzer_t	one:	()x00 ·	- 100	Hz, (DxFF	- 137	5 Hz	(Sch	rittwo	eite =	= 5 H	z)			

Tabelle 16: Summer-Direktzugriff

Register Name	Register							I	Bit Po	ositio	n						
8	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
direct_value	104 0x0068						•		[0x0	0000]		•				•	
direct_value_config	105 0x0069	EN [0]	R [0]	R [0]	R [0]	R [0]	R [0]	R [0]	R [0]	R [0]	R [0]		uı [02	nit x0]		e [(xp)0]
	Diese Reg oder eines Sie bitte B	ister Sollv ezug	werd verts auf A	en ge anzuz Abbilc	nutzt zeige lung	: um n. Fü 8 auf	einen r eine Seite	best grap 25.	immt hisch	en W le Da	/ert a rstell	unstell ung d	le eir ieses	ies A Thei	nzeig nas n	ewei ehm	rts en
	direct_va	lue:	Gibt	eine a	anzza	hlige	vorz	eiche	nbeh	aftete	e 16 E	Bit Za	hl an	•			
]	EN:	Direc	et Val	ue E	nable	Bit (1 – a	ktivie	ert, Ø	– dea	aktivi	ert)				
	u	nit:	Legt Mög	ein lichke	Eir eiten	iheite fest:	nsym	bol	für	die	Anz	eige	aus	den	fol	gend	en
	(exp:	0x nc uni Expc	0 0x or °C	1 0x C °H Defi	2 0x F cfi niert	3 0x m 1/ die A	4 03 s m ² anzah	x5 0 ³ /h H 1 der	x6 (Pa ir Dezii	0x7 nWC malst	0x8 V ellen:	0x9 %	0xA %RI	A Ox H pp	B m	
			00 01 10 11) — ke L — ein) — zw L — dr	ine E ne De vei D ei De	Dezim ezima ezima ezima	aalstei ilstell alsteli lstello	lle e len en	•	 							
	Wird Registe definie	der I er uso rt, eri	Direk er_in neut a	twert terfac angez	deal e_dii eigt.	ktivie ect_a	rt, w acces	ird c s auf	ler z Ade	uletzt rsse	t gez 101	eigte (Tabo	Wer elle 1	t, wi 15 au	ie üb ıf Se	er d ite 3	as 1)

Tabelle 17: Direktwert

Register Name	Register							ł	Bit Po	ositio	n						
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
gystom time	112 0x0070		system_time_0 [0x0000] system_time_1														
system_time	113 0x0071		[0x0000] system_time_1 [0x0000]														
	system_tin Zeitstempe Batteriepu beginnen dieser in Zeitversatz	me re el mu fferui würde regeli z zu v	präse ss du ng ve e. De näßig erhin	entier rch d rfügt er Ze gen A dern.	t eine len M und itsten Abstä Der	en 32 Iodbu somi npel nden Zeits	Bit is Ma t nac wird vom temp	Zeits aster h ein durc Moc el ist	tempo initia em N h das lbus mit d	el in lisiert leusta S Ger Mast ler L-	Seku t wer urt be ät se er ak INX	nden, den, i 0 ((lbst ctuali Syste	seit da da 00:00 erhöh siert emzei	JAN- s Gen :00 J nt. Tr werd t kon	01-19 rät üb AN-(otzde en, u npatil)70.])er ke)1-19 2m m m ei pel.	Der eine 70) iuss nen

Tabelle 18: Systemzeit

Register Name	Register Adresse	Bit Position
	100	
11	128	modbus_time_cleared_0
modbus_time_	0x0080	
cleared	129	modbus_time_cleared_1
	0x0081	[0x0000]
	130	modbus_rx_packets_0
modbus rx packets	0x0082	[0x0000]
modeus_m_paters	131	modbus_rx_packets_1
	0x0083	[0x0000]
	132	modbus_rx_bytes_0
modbus rx bytes	0x0084	[0x0000]
mouous_1x_0yws	133	modbus_rx_bytes_1
	0x0085	[0x0000]
	134	modbus_tx_packets_0
modbus ty packate	0x0086	[0x0000]
moubus_ix_packets	135	modbus_tx_packets_1
	0x0087	[0x0000]
	136	modbus_tx_bytes_0
modbus ty bytas	0x0088	[0x0000]
moubus_tx_bytes	137	modbus_tx_bytes_1
	0x0089	[0x0000]
	138	modbus_timeout_errors_0
modbus_timeout_	0x008A	[0x0000]
errors	139	modbus_timeout_errors_1
	0x008B	[0x0000]
	140	modbus_checksum_errors_0
modbus_checksum_	0x008C	[0x0000]
errors	141	modbus_checksum_errors_1
	0x008D	 [0x0000]
	modbus_t	ime_cleared_0 und modbus_time_cleared_1 repräsentieren einen 32 Bit

modbus_time_cleared_0 und **modbus_time_cleared_1** repräsentieren einen 32 Bit Zeitstempel in Sekunden seit JAN-01-1970, der durch das L-STAT Gerät nach dem Rücksetzen der Statistikzähler gesetzt wird.

Alle anderen Werte zeigen 32 Bit Zähler, die durch das Gerät erhöht werden. Diese Werte werden nicht zwischengespeichert und sind nach einem Neustart gelöscht.

① Die Statistiken können rückgesetzt werden, indem das MSC Bit im config_flags Register auf Adresse 192 (siehe Tabelle 25 auf Seite 38) gesetzt wird.

Tabelle 19: Modbus Statistiken

Register Name	Register	Bit Position																
	Address	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5	4	3	2	1	0
	144																	
main display	0x0090																	
string	_		main_display_string															
	148																	
	0x0094																	
	152																	
secondary display	0x0098																	
secondary_display_	_	secondary_display_string																
string	156																	
	0x009C																	
Die Register enthalten Zeichenketten, die die aktuell auf dem Haupt- und Zweitdisplay sichtbaren Werte darstellen.																		

Tabelle 20: Display String Register

4.4.2 Geräteeinstellungen

Bei den Geräteeinstellungen finden sich Daten, um das Gerät sowie die Benutzeroberfläche zu konfigurieren. Diese Register können nicht nur über Modbus sondern auch über den EDIT-Mode für den Systemadministrator angepasst werden. Die Daten werden dauerhaft gespeichert und bei einem Stromausfall erhalten.

Register Name	Register	Bit Position																
	Address	15	14	13	12	11	10	9	8	7	(6	5	4	3	2	1	0
modbus peremotor	176	R	R	PA	٨R	m	odbu	s_baı	ud	device_addr								
moubus_parameter	0x00B0	[0]	[0]	[02	x2]		[02	6]						[0x	:01]			
	Dieses Register beinhaltet die Konfiguration für die Modbus Schnittstelle des Geräts.																	
	PAR: Gibt das Paritätsbit für die Modbuskommunikation an. Gültig sind:																	
	0x0 – odd (ungerade Parität, 1 Stop Bit)																	
		0x1 – even (gerade Parität, 1 Stop Bit)																
	0x2 – none (kein Paritätsbit, 2 Stop Bits)																	
modbus_baud: Legt die Modbus Baudrate fest. Folgende Werte sind gültig:																		
		0x0 - 1200																
		0x1 - 2400																
			0x2	2-48	300													
			0x3	8 – 96	500													
			0x4	4 – 19	9200													
			0x5	5 – 38	3400													
			0x6	5 – 57	7600													
			0x7	7 – 11	5200)												
	device a	addr	: Gil	ot die	Mod	bus S	lavea	dres	se an	_								
	Gültige Adressen sind von 1(0x01) bis 247 (0xF7) definiert.																	
① Vergleiche Tabelle 6 auf Seite 21 f ür eine Auflistung der Ger äteeinstellungen, welche über die Benutzeroberfl äche bearbeitet werden k önnen.																		
	① Die Änderungen der Parameter werden erst nach einem Neustart übernommen!																	

Tabelle 21: Modbus Parameter

Register Name	Register			Bit Position													
C C	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
pincode_system_ administrator	177 0x00B1	R [0]	R [0]	[0x0000]													
pincode_end_user	178 0x00B2	R [0]	R R [0] [0] [0x0000]														
 pincode_system_administrator gibt den Pincode für den Systemadministrator an. Wenn auf 0000 gesetzt, ist der Pincode deaktiviert. Mögliche Werte reichen von 0000 (0x0000) bis 9999 (0x270F). pincode_end_user gibt den Pincode für den Endbenutzer an. Wenn auf 0000 gesetzt, ist der Pincode deaktiviert. Mögliche Werte reichen von 0000 (0x270F). (i) Vergleiche Tabelle 6 auf Seite 21 für eine Auflistung der Geräteeinstellungen, welche über die Renutzereberfläche beerbeitet worden können. 														nn 10) , ist 7). Iche			

Tabelle 22: Pincodes

Register Name	Register	Bit Position															
Register Hume	Adresse	15 14	13 12	11 10	9	8	7	3 2 1 0									
lcd_color_red	179 0x00B3		rese [0x	rved 00]			color_brightness [0x64]										
led color groop	180		rese	rved			color_brightness										
icu_color_green	0x00B4		[0x	.00]			[0x64]										
lcd_color_blue	181 0x00B5		rese [0x	rved .001			color_brightness										
lcd_brightness_	182		lcd_co	ontrast			lcd brightness										
contrast	0x00B6		[0x	64]			[0x64]										
user_interface_	183	DAD	Date	TF	DAS R lcd_color_scheme												
settings	0x00B7	[0x0]			[0]		0]		[0x0]								
	Diese Regi der Benutz	ister werd eroberfläc	en zur Koi che verwen	nfiguratioi det.	ı grun	idleg	ender E	ingense	chafter	n der Anzeige und							
	color bri	ghtness:	Legt die	Helligkeit	für e	eine 1	bestimn	nte Hin	tergru	ndfarbe fest.							
		gilliossi	Werte vor	10x00 - 0	% bis	0x64	4 - 100	% sind	gültig.								
	lcd_brightness: Legt die Gesamthelligkeit der LCD Hintergrundbeleuchtung for Werte von $0x00 = 0\%$ bis $0x64 = 100\%$ sind gültig																
	lcd_o	contrast:	Legt den l	Legt den Kontrast des LCD's fest.													
			Werte vor	10x00 - 0	% bis	4 – 100% sind gültig.											
	lcd_color_	-scheme: Gibt ein vordefiniertes Farbschema an. Mögliche Werte sin															
		0x0 – Benutzer (wie mit den obigen Werten definiert) 0x1 – Weiß 0x2 – Rot 0x3 – Grün 0x4 – Blau															
			0x5 – Ora	nge													
			0x6 – Magenta														
		0x / - Cyan															
		DAS:	Display A werden au für jeweils	uto Shuf utomatisch s 5 Sekund	fle (Ø 1 nach flen in	– au 1 ein nerha	1s, 1 – er defir alb eine	ein), A nierten Z s Durch	nzeige Zeit v laufs	e- und Sollwerte on einer Minute angezeigt.							
		TF:	Zeitforma	t (0 – 12h	, 1 −2	24h)				0 0							
		Date:	Datumsan	zeige im Z	Zweite	lispla	ay (0 – a	aus, 1 –	ein)								
		Time:	Zeitanzeig	ge im Zwe	itdisp	lay ((0 – aus,	1 - ein)								
		AF: Akustisches Feedback für Tasten ($0 - aus, 1 - ein$)															
		GFV:	Goto Firs wird wied	st Value. er der erst	Nach e Anz	eine æige	er defin wert gez	ierten Z zeigt (0	Zeit v – aus	on einer Minute , 1 – ein)							
	DAD: Display Auto Dim. Nach einer definierten Zeit von zwei Mir wird die Helligkeit des LCD's auf folgende Werte gesetzt:																
		0x0 – off (deaktiviert)															
			0x1 - 50%	6 lcd_brig	htness	5											
			0x2 - 10%	6 lcd_brig	htness	5											
	0x3 – 0% lcd_brightness 0x4 – 0% lcd_brightness (abhängig vom Bewegungsmelder *)																
	* C-1	aim- D			ad 1.1		dia t C	D II.11	aleeli	ouf 1000/ Nt. 1. 2							
	[*] Solange Minuten	ohne Bew	vegung dec vegungserk	ennung w	ird, bl ird da	s LC	D auf 0	% Helli	gkeit gkeit	gedimmt.							
	① Vergleiche Tabelle 6 auf Seite 21 f ür eine Auflistung der Ger äteeinstellungen, welche über die Benutzeroberfl äche bearbeitet werden k önnen.																
Register Name	Register							I	Bit Po	ositio	n						
-------------------	-------------------------	-----------------	---	-------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	-----------
0	Address	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
occupancy_sensor_	184	EN	R	R	R	R	R	R	R			occu	pane	y_tim	neout		
config	0x00B8	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				[0x	0A]			
	Durch dies occupancy	ses Ro y_tim	s Register wird die Funktion des Bewegungsmelders konfiguriert. _timeout: Legt eine Zeit in Sekunden fest, nach der das Occupancy Flag des short_pressed Registers auf Adresse 1 wieder gelöscht wird, nachdem eine Bewegung dedektiert wurde. Das Occupancy Flag des present_state Registers auf Adresse 0 zeigt jedoch weiterhin den aktuellen Zustand des Anwesenheitssensors ohne Timeout an.												es d, ag in		
				deı In	ı aktı Abbil	iellen ldung	Zust 9 wi	and c rd die	les A e gen	nwes aue F	enhe ^F unkt	itssen ion er	sors o läute	ohne ' rt.	Time	out a	n.
			EN	: Oc wii Re	cupa rd da gister	ncy S is Oc auf A	Senso cupa Adres	r Ena ncy 1 sse 0	able 1 Flag und 1	Bit. N im p (Tal	Nur v prese pelle	venn nt_sta 8 auf	diese ite ui Seite	es Bit nd sh 26)	gese ort_p geset	etzt is presso zt.	st, ed
	Bezieht	t sich	auss	chlief	Blich	auf L	STA	Г-801	l-Gx-	Lx u	nd L	STAT	-802	-Gx-l	Lx.		

Tabelle 24: Bewegungsmelder Konfiguration

Wie in Abbildung 9 gezeigt, wird das Occupancy Flag gesetzt, sobald eine Bewegung erkannt wurde. Es wird wieder gelöscht, nachdem die Zeit definiert durch das occupancy_timeout abgelaufen ist.



Abbildung 9: Bewegungsmelder Funktion

4.4.3 Konfigurationsregister

Diese Register beinhalten Daten um grundlegende Funktionen des Geräts sowie die Anzeige- und Sollwerte zu konfigurieren. Die Daten werden dauerhaft gespeichert und nach einem Stromausfall wieder hergestellt.

Register Name	Register]	Bit Po	ositio	n						
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
config_flags	192 0x00C0	R [0]	SDSV [0]	MSC [0]	IRCP [0]	D [02	U x1]	N [0	IU x1]	VIE [0]	VOL [1]	AIE [0]	AOL [0]	PESA [1]	PEEU [1]	SDE [0]	RST [0]
	RST:	Rese	t Flag	g. We	nn da	s Fla	g mit	'1' t	eschi	riebei	n wirc	l, stai	tet da	as Ge	rät ne	eu.	
	SDE:	Seco	ndary	Disp	olay D	oirect	Acce	ess E	nable	d. W	enn d	las Fl	ag m	it '1'	besch	riebe	en
		ist, v Adre	vird d esse 20	ler In 00 (si	halt c ehe T	les se 'abell	econd le 26	ary_ auf S	displa Seite (ay_di 39) ir	rect_a n Zwe	acces eitdis	s_str play	ing R angez	egiste æigt.	ers au	ıf
	PEEU:	Pinco der F	ode E Pincoc	nable le für	ed for den l	End Endb	Use: enutz	r. W er dı	enn d 1rch d	las Fl len Ei	ag m ndber	it '1' nutzer	besc r bear	hrieb rbeite	en ist t were	, kan den.	ın
	PESA:	Pinco bescl admi	ode hriebe inistra	Enabi en ist tor di	led f , kani urch c	for S 1 der len S	Syster Pinc ysten	n A ode 1adr	Admin für d ninistr	istrat en Ei ator	tor. ndber bearb	Weni iutzei eitet	n da und werd	s Fla für c en.	ag n len S	nit ': ysten	1' n-
	AOL:	Acou Sum	ustic A mer ei	Alarm	n whe Signa	n Off lton,	fline. wenn	Wer das	ın das Gerät	Flag kein	; mit e Mo	'1' be dbus	eschri verbi	ieben ndung	ist, g g hat.	ibt de	er
	AIE:	Acou der S	ustic A Summ	Alarm er eir	n on I 1en Si	ntern gnalt	al Er on, w	ror. V venn	Wenn ein in	das iterne	Flag i r Feh	mit '1 ler au	L' bes ufgeti	schrie reten	ben i: ist.	st, gil	bt
	VOL:	Visual Alarm when Offline. Wenn das Flag mit '1' beschrieben ist, wird da Offline-Textsymbol (OFFLINE) angezeigt, solange das Gerät keine Modbu verbindung hat. Visual Alarm on Internal Error. Wenn das Flag mit '1' beschrieben ist, wird das Alarmsembel (\hat{A}) ensemblet wenn ein internen Fehlen sufacturen ist.														as s-	
	VIE:	Offline-Textsymbol (OFFLINE) angezeigt, solange das Gerät keine Modbus verbindung hat. Visual Alarm on Internal Error. Wenn das Flag mit '1' beschrieben ist, wir das Alarmsymbol (\triangle) angezeigt, wenn ein interner Fehler aufgetreten ist.														d	
	MU:	Mod Mod 0x0 -	bus U busko – K	Unit. ommu	Gibt nikat	an ion v	welc erwei	hes ndet	Einh wird.	eitens Mög	syster lich s	n fü ind f	r die olgen	We We	rte b 1ständ	ei de le:	er
		0x1 - 0x2 -	– °C (– °F (SI) US)													
	DU:	Disp am C	lay U Gerät v	nit. C	ibt a ndet	n wel wird	ches Mög	Einh lich	eitens sind f	syster folger	n für nde Z	die l ustän	Darst de:	ellung	g der	Wert	e
		0x0 - 0x1 - 0x2 -	– Zug – °C (– °F (riff ü SI) US)	ber di	e Be	nutze	robe	rfläch	ie ges	sperrt						
		Das den der V gesp	Anzei Gerät Wert j errt.	igeeir eeins edoc	nheite tellun h auf	nsyst gen '00'	em (geänd geste	DU) lert llt, i	kann werde st der	auch n (si Zug	über ehe 7 riff ü	die Tabel ber d	Benu le 6 : ie Be	auf S auf S	berflä eite 2 erober	iche i 21). I rfläch	in st ne
	IRCP:	IR H bedie Kopj	Remot enung plung	te Co mit wied	ontrol dem er auf	Pai Gerä geho	ring. it gek ben v	Die topp verd	ses F elt ist en.	lag . Du	wird rch lö	gese ösche	tzt, v en de	wenn s Flag	eine gs ka	Fern nn di	n- ie
	MSC:	Mod Mod	bus S bus S	tatisti tatisti	ics Cl ikzähl	ear. er zu	Wenr Irückg	ı das geset	Flag zt.	mit '	'1' be	schri	eben	wird,	werc	len di	ie
	SDSV:	Seco geset Regi zugri Speie	ndary tzt is sters iffen cher n	Dis t, w im fl sollte ur ein	play ird o üchtig e die ne beg	Dired ler gen S s in grenz	et Ac Inhalt Speicl Betr tte Ar	cess de ner a acht nzahl	Strir s sec bgele gezo an Se	ng V conda egt. E ogen chreil	olatile ary_d Beson werd bzykl	e. W isplay ders len, o en üb	enn y_diro bei h da d oerste	das F ect_a aufig er ni ht.	Flag a ccess <u></u> en So chtflü	auf " _strin chreil ichtig	1' ig D- ge

Tabelle 25: Konfigurationsflags

Eine Änderung im Modbus- oder Anzeigeeinheitensystem bewirkt eine Änderung des entsprechenden Einheitensystems in der Konfiguration der Anzeige- und Sollwerte. Die Konfiguration für die Anzeigewerte finden Sie von Adresse 256 bis 289 in Tabelle 31 auf Seite 44. Die Konfiguration für die Sollwerte finden Sie von Adresse 320 bis 351 in Tabelle 32 auf Seite 46.

Wenn die Direktwert Register auf Adresse 104 und 105 (siehe Tabelle 17 auf Seite 33) verwendet werden um einen bestimmten Wert anzuzeigen, muss das SDE Konfigurationsflag (siehe Tabelle 25 auf Seite 38) nicht gesetzt werden um einen bestimmten Text zusammen mit dem Wert anzuzeigen. Ist das Direct Value Enable Bit auf '1' gesetzt, wird der Inhalt des secondary_display_direct_access_string Registers vom Gerät überprüft. Ist der String leer, wird die Urhzeit und/oder das Datum angezeigt, falls dies bei den user_interface_settings auf Adresse 183 (Tabelle 23 auf Seite 37) aktiviert ist. Ansonsten wird der Inhalt des Strings wiedergegeben. Wenn es gewünscht ist, im Zweitdisplay nichts anzuzeigen, muss in den String ein Leerzeichen (0x20) geschrieben werden.

Register Name	Register Adresse	Bit Position												
secondary_display_ direct_access_string	200 0x00C8 - 207 0x00CE	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 sec_display_direct_access_string												
	207 0x00CF Der String wird mittels der 4x16 Segmentziffern im Zweit- display dargestellt. Image: Comparison of the secondary of the secondary Display Direct Access Enabled Flag (SDE) bei den Konfigurationsflags auf Adresse 192 (Tabelle 25 auf Seite 38) gesetzt ist, wird der Inhalt dieser Register im Zweitdisplay abgebildet.													
	Bis zu dargest fest. Be angeze	16 ASCII-Schriftzeichen (limitiert auf Zeichen von 0x20 bis 0x5F) können tellt werden. Ein Stringterminator (0x00) legt die Länge des angezeigten Strings esitzt ein String mehr als 4 Zeichen, wird dieser als Laufschrift im Zweitdisplay igt.												

Tabelle 26: Zweitdisplay String

Register Name	Register							I	Bit Po	osition				
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7 6 5 4 3 2 1 0				
config_touch_	208	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN	set_point_index				
button_0	0x00D0	[1]	[0]	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]	[0x00]				
config_touch_	209 0::00D1	DA [1]	ED [0]	EU	DAD	DAU [1]	MF [0]	R [0]	EN [1]	set_point_index				
config touch	210						ME	[0] D		[0X01] set point index				
button 2	0x00D2	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	к [0]	[1]	[0x00]				
config touch	211	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN	set point index				
button_3	0x00D3	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[1]	[0x00]				
config_touch_	212	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN	set_point_index				
button_4	0x00D4	[1]	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0x00]				
config_touch_	213	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN	set_point_index				
button_5	0x00D5	[1]	[1]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0x01]				
config_touch_	214	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN	set_point_index				
button_6	0x00D6	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0x00]				
config_touch_	215	DA	ED	EU	DAD	DAU IO1	MF	R	EN [1]	set_point_index				
button_/	0X00D7	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0x00]				
button_7 0x00D7 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [1] [0x00] Mit diesen Registern wird die Funktion der berührungsempfindlichen Tasten festgelegt. set_point_index: Gibt den Index des Sollwerts an, der im DIRECT_ACCESS-Mode bearbeitet werden kann, sofern das DA Bit gesetzt ist. EN: Die Taste ist aktiviert wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist. EN: Die Taste ist aktiviert wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist. MF: Wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist, ist die Taste als MENU-Taste konfiguriert.														
		DA	U: W D	Venn DIRE	diese CT_A	s Bit CCE	auf '2 SS-M	L' ges lode	setzt i konfi	st, ist die Taste als UP-Taste im guriert.				
		DA	D: W D	Venn VIRE	diese CT_A	s Bit CCE	auf '2 SS-M	L' ges lode	setzt i konfi	st, ist die Taste als DOWN-Taste im guriert.				
		E	U: W E	Venn DIT-	diese Mode	s Bit e kon	auf ': figuri	L' ges ert.	setzt i	ist, ist die Taste als UP-Taste im				
		E	D: W E	Venn DIT-	diese Mode	s Bit e kon	auf ': figuri	L' ges ert.	setzt i	ist, ist die Taste als DOWN-Taste im				
		D	A: W g se	Venn edrüc et_po	diese ckt oint_ii	es Bi wird, ndex f	t auf win im D	'1' rd e IREC	geset ein T_A	tzt ist und die entsprechende Taste Sollwert vorgegeben durch den CCESS-Mode angezeigt.				
	③ Siehe T	abell	e 29 a	auf S	eite 4	2 für	Beisj	pielko	onfig	urationen.				
			Tab	elle 2	27: Ko	nfigu	ation	der b	erühr	ungsempfindlichen Tasten				

Register Name	Register]	Bit Po	ositio	n						
0	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
config_external_	224	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN			se	t_poi	nt_in	dex		
0	0x00E0	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]				[0x	(00			
config_external_	225	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN			se	t_poi	nt_in	dex		
button_1	0x00E1	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]				[0x	(00			
config_external_	226	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN			se	t_poi	nt_in	dex		
button_2	0x00E2	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]				[0x	(00			
config_external_	227	DA	ED	EU	DAD	DAU	MF	R	EN			se	t_poi	nt_in	dex		
button_3	0x00E3	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]				[0x	(00			
	Mit diesen set point	Regi	stern	wird	l die F len Tr	Funkti	ion d des S	er ext Sollw	ternei erts a	n Tas m. de	ten fo er im	estgel	legt. RECT	AC	CES:	S-Mc	ode
	 bearbeitet werden kann, sofern das DA Bit gesetzt ist. EN: Die Taste ist aktiviert wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist. Der Textenzuetand wird somit im present state short presend und 																
	 EN: Die Taste ist aktiviert wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist. EN: Die Taste ist aktiviert wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist. Der Tastenzustand wird somit im present_state, short_pressed und long_pressed Register in Tabelle 8 auf Seite 26 aktualisiert. MF: Wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist, ist die Taste als MENU-Taste konfiguriert 																
		M	F: V k	venn onfig	diese guriert	es Bi t.	t auf	.1, š	gesetz	t ist,	1St (die T	aste	als N	4EN	U-Ta	ste
		DA	U: V E	Venn DIRE	diese CT_A	s Bit CCE	auf ': SS-N	1' ges Iode	setzt i konfi	st, is gurie	t die ert.	Taste	e als U	JP-T	aste i	m	
		DA	D: V C	Venn DIRE	diese CT_A	s Bit ACCE	auf ': SS-M	1' ges Iode	setzt i konfi	st, is gurie	t die ert.	Taste	e als I	DOW	N-Ta	aste i	m
		E	U: V E	Venn DIT-	diese -Mode	es Bit e kon	auf ': figur	1' ges iert.	setzt i	st, is	t die	Taste	e als U	JP-T	aste i	m	
		E	D: V E	Venn DIT-	diese -Mode	es Bit e kon	auf ': figur	1' ges iert.	setzt i	st, is	t die	Taste	e als I	DOW	N-Ta	aste i	m
		D	A: V g so	Venn edrüc et_po	dies ckt oint_i	es Bi wird, ndex i	it au wi im D	f '1' rd o IREC	geset ein CT_A	tzt is Sollv CCE	st un wert SS-M	d die vor Iode	e ents gegeb angez	sprec ben zeigt.	hend durc	e Ta h c	ste len
	Siehe T	abell	e 29	auf S	eite 4	2 für	Beis	pielk	onfig	uratio	onen.						

Tabelle 28: Konfiguration der externen Tasten

Beschreibung							I	Bit Po	ositio	n							
0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		0
Keine spezielle Funktion	0	0	0	0	0	0	0	1)				
Die Taste Anwesenh	ist a eitsm	aktivi ieldet	ert, i aste).	hr w Der	urde set_p	aber oint_	kein inde	e spe k hat :	eziell in die	e Fu esem	nktio Fall l	n zug keine	geord Ausv	net (virku	wie ng.	z.	B.
MENU-Taste 0 0 0 0 1 0 M Diese Konfiguration kann verwendet werden um eine MENU-Taste festzulegen. Der																	
MENU-Taste 0 0 0 0 1 0 1 0 Diese Konfiguration kann verwendet werden um eine MENU-Taste festzulegen. Der set_point_index hat in diesem Fall keine Auswirkung. 0 0 1 0 1 0																	
UP-Taste	Diese Konfiguration kann verwendet werden um eine MENU-Taste festzulegen. Der set_point_index hat in diesem Fall keine Auswirkung. UP-Taste 0 0 1 0 0 1 0																
Diese Tas Mode erhö	te wi bhen.	ird, v Der s	venn set_p	gedr oint_i	ückt, index	eine hat i	n Sol n die:	llwer sem H	t im Fall k	EDI'	Γ- oc Ausw	ler D virkur	IREC	CT_A	.CC]	ES	S-
DOWN-Taste mit Direktzugriffsfunktion	1	1	0	1	0	0	0	1)				
Diese Tas Mode erh DIRECT_	ite w iöhen ACC	ird, v . Zu: ESS-	venn sätzli Mode	gedr ch w e ang	ückt, vird o ezeig	eine ein S t, wei	n Sol ollwe 1n die	llwert ert er Tast	t im ntspr te im	EDI echer DISI	Γ- οc id de PLAY	ler D em s 7-Mo	IREC et_po de ge	CT_A int_i drücl	.CC ndez st w	ES x i ird	S- im

Tabelle 29: Tasten Beispielkonfigurationen

Register Name	Register							I	Bit Po	ositio	n						
0	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
config_bar_	240	R	R	R	R	R	R	R	EN			set	_poir	nt_inc	lex		
graph_left	0x00F0	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]				[0x	[00]			
config_bar_	241	R	R	R	R	R	R	R	EN			set	_poir	nt_inc	lex		
graph_right	0x00F1	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]				[0x	01]			
	Diese Reg Displayran Die Segm symbol_di sprechend set_point_	gister d ein ente rect_a geset _ inde E	wer en So der access zt we ex: C v N: V B so	rden ollwei Balke s Re erden ibt e erwei Venn alker et_po	verw rt als engra gister einen ndet v dies ngrap bin_in	vende Quel phen c auf Soll wird. ses H h, jo dex f	t um le für könn Adre lwert Bit a e na čestge	der die A nen a sse 9 an, uf 12 ch 6 legte	a Ba' Anzei auch 99 un der 1' ge dem n Soll	lkeng ge zu manu d 10 als esetzt derz lwert	graphe izuwe iell a 0 (Ta Quell ist, zeitige s, akt	en a sisen. aktivi abella e für wir en V ualisi	m lin ert w e 14 r der d de Wert iert.	nken verde auf S n Bal r en des	und n, in Seite Ikeng tspre übe	rech dem 31) raph chen er d	nten die ent- en de en

Tabelle 30: Konfiguration der Balkengraphen

Register Name	Register Adresse							В	it Po	sition							
	256	15	14 14	13	12	11	10 unit	9 Istat	8	7	6	5	4	3	2 oonir	1	0
config display	0x0100	, i	11111111111111111111111111111111111111	100000 x11	,		[05	_15tat		[1]		50	الملتاني ا	0×01	eann]	ıg	
value_0	257	VSA	VEU	DSSA	DSEU	Ω		\mathbf{Q}	\diamond	۵	¥	50		*	\mathbb{N}	+ 	*
	0x0101	[1]	[1]	[1]	[1]	[0]	[0]	■ [0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]
	258	ι	ınit_n	nodbus	5		unit_	lstat		CAL		se	emant	tic_m	eanir	ıg	
config_display_	0x0102		[0x	(A	-	~	[0x	:A]		[1]			[0x04]		~ ~
value_1	259	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\square		¥	Ó.	۵	M	35	<u> </u>	*		-	 +
	0x0105	[1]	nit n	[1]	[1]	[0]	[0]	[0] lstat	[0]		[0]	[0]	[0]	[0]	[0] 2010 ju	[0]	[0]
config display	0x0104		11_J111 [0]	100000	,		[03	_15tat		[1]		50	اللمالار. ا	0×05	l	ig	
value_2	261	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\cap		\Box	\mathbf{N}	4	I	50		**		- 1	# +)
	0x0105	[1]	[1]	[1]	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	$\begin{bmatrix} \underline{m} \\ 0 \end{bmatrix}$	(0]	[0]	[1]	[0]
	262	ι	init_n	nodbus	5		unit_	lstat		CAL		se	emant	tic_m	eanir	ıg	
config_display_	0x0106		[03	(B]			[0x	B]		[1]			[0x07]		~
value_3 *	263	VSA	VEU	DSSA	DSEU	Ũ		¥	Ô.	4	M	55	<u> </u>]	-	1+
	0x0107	[1]	[1]		[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
config display	204 0x0108	ι	וות_ווו נסו	10000us x81	\$			<u>1</u> 5tat 781		[1]		se	inan) 1	0x0E	eann 1	ıg	
value 4	265	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\cap		Ω	\mathbf{N}		M	5		the states of the second secon]]]]	 ₊∏	(in+1)
	0x0109	[1]	[1]	[1]	[1]	[0]	[0]	i≡ [0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	~~ [0]	• [0]	[0]	[0]
	266	ι	init_n	nodbus	3		unit_	lstat		CAL		se	emant	tic_m	eanir	ıg	
config_display_	0x010A	[0x1] VSA VEU DSSA DSEU					[02	(1]		[1]		-	[0x03]		
value_5	267	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\square		Ŷ	Ó.	4	ł	5	<u> </u>	*		-	 +
	0x010B	[1]	[1]	[1]	[1]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]
config display	208 0x010C	l	חונ_ח יחו	10000us	5			$_{201}^{1stat}$		CAL [0]		se	emanı r	nc_m	eanin 1	ıg	
value 6	269	VSA	VEU		DSEU	\cap		Ω	\mathbf{N}		X	50	۱ (((10700 14		1+0	ii.+.)
value_0	0x010D	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	₩ [0]	[0]	[0]	[0]	[0]	<u>m</u> [0]	^≁^ [0]	• [0]	• [0]	[0]
	270	ι	init_n	nodbus	3		unit_	lstat		CAL		se	emant	tic_m	eanin	ıg	
config_display_	0x010E		[02	x0]			[03	x0]		[0]			[0x00]		
value_7	271	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\square		Ŷ	0	۵	M	5	<u> </u>	*		-	#+ }
	0x010F	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
config display	272 0v0110	ι	init_n	10dbus z01	3		unit_	$\frac{1}{2}$		CAL [0]		se	emant	10 - m	eanin 1	ıg	
value 8	273	VCA			DEELI	\cap			\mathbf{N}	[0]	N .4	(•)	L (((0X00 ∗*∗	l Na	1.0	in.O
value_0	0x0111	[0]	[0]	[0]	[0]	101	[0]	. ¥ [0]	0 [0]	[0]	[0]	1 01	<u>)))</u> [0]	*** [0]	• [0]	[0]	[0]
	274	ι	init_n	nodbus	3		unit_	lstat		CAL		Se	emant	tic_m	eanin	ig	1.1
config_display_	0x0112		[02	x0]			[02	x0]		[0]			[0x00]		
value_9	275	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\square		Ŷ	Ó.	۵	I	5	<u> </u>	*]	-	#+ }
	0x0113	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
config display	276 0v0114	ι	init_n	10dbus	5		unit_	$\frac{1}{2}$		CAL [0]		se	emant	$10_{\rm m}$	eanin	ıg	
value 10	277	VCA			DEELI	\cap		Ω	\mathbf{N}	[0]	b -4	50		**	ן 1		in.l
vulue_10	0x0115	[0]	[0]	[0]	[0]	101	[0]	i ¥ [0]	[0]	[0]	[0]	F01	<u>m</u> [0]	*** [0]	• [0]	[0]	[0]
	278	ι	init_n	nodbus	3	1.01	unit_	lstat	[~]	CAL	1.41	se	emant	tic_m	eanin	ig	[]
config_display_	0x0116		[02	x0]			[03	x0]		[0]			[0x00]		
value_11	279	VSA	VEU	DSSA	DSEU	\square		Ŷ	Ó.	۵	M	5	<u> </u>	\$‡		-	#+ }
	0x0117	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
config disult	280 0v0119	ι	init_n	10dbus	3		unit_	$_{-1}$ Istat		CAL		se	emant	m_{0}	eanin	ıg	
value 12	0X0118 281	VCA			DEEU	\cap			\mathbf{N}			(•)	(((0X00 ∗*∗			in e O
value_12	0x0119	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	.¥ [0]	O. [0]	[0]	[0]	[0]	<u>)))</u> [0]	*** [0]	• [0]	[0]	[0]

Register Name	Register Adresse							В	it Po	sition							
config display	282 0x011A	ι	unit_n [0]	nodbus x0]	3		unit_ [0]	_lstat x0]		CAL [0]		se	eman]	tic_m 0x00	eanir 1	ıg	
value_13	283 0x011B	VSA [0]	VEU [0]	DSSA [0]	DSEU [0]	<u>[0]</u>	[0]	[0]	کر [0]	(0]	[0]	\$ [0]	<u> </u>	‡‡ [0]	[0]	[0]	[0]
config_display_	284 0x011C	ι	init_n [0:	nodbus x0]	3		unit_ [02	_lstat x0]		CAL [0]		S€	eman	tic_m	eanir]	ıg	
value_14	285 0x011D	VSA [0]	VEU [0]	DSSA [0]	DSEU [0]	<u>[0]</u>	[0]	[0]	کر [0]	(0]	▼ [0]	\$ 5 [0]	<u>∭</u> [0]	‡‡ [0]]] [0]	[0]	+ [0]
config_display_	286 0x011E	ι	init_n [0:	nodbus x0]	8		unit_ [02	_lstat x0]		CAL [0]		se	eman [tic_m 0x00	eanir]	ıg	
value_15	287 0x011F	VSA [0]	VEU [0]	DSSA [0]	DSEU [0]	<u>[0]</u>	[0]	[0]	کر [0]	(0]	► [0]	5 [0]	<u>∭</u> [0]	‡‡ [0]	[0]	[0]	[0]

Diese Register enthalten die Konfiguration für die 16 Anzeigewerte.

semantic_meaning: Gibt Aufschluss über die semantische Bedeutung und die Herkunft des Wertes. Für weitere Informationen siehe Tabelle 33 auf Seite 47.

- **CAL:** Wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist, kann der zugehörige Offsetwert im CALIBRATION-Mode editiert werden (nur wenn auch das DSEU oder DSSA Bit auf '1' gesetzt ist).
- **unit_lstat:** Legt die Einheit fest, in welcher der zugehörige Anzeigewert am LCD erscheint.

unit_modbus: Legt die Einheit fest, in welcher der zugehörige Anzeigewert über Modbus kommuniziert wird.

() Für unit_lstat und unit_modbus sind die folgenden Werte möglich:

0x0	0x1	0x2	0x3	0x4	0x5	0x6	0x7	0x8	0x9	0xA	0xB	0xC
no unit	°C	°F	cfm	1/s	m³/h	Pa	inWC	V	%	%RH	ppm	°F dec.

Die Bits 0-11 der höheren Adresse des Konfigurationsregisters legen die Symbole fest, die zusammen mit dem zugehörigen Anzeigewert dargestellt werden.

DSEU: Display Source for End User

DSSA: Diplay Source for System Administrator

Diese zwei Bits legen fest, ob der dargestellte Wert von einem display_value Register von Adresse 64 bis 79 (siehe Tabelle 13 auf Seite 30) oder von einem sensor_value Register von Adresse 48 bis 56 (siehe Tabelle 12 auf Seite 29) genommen wird. Die folgenden Zustände sind definiert:

- Ø Gibt an, dass der Wert von einem display_value Register kommt, welches über Modbus beschrieben wird.
- **1** Gibt an, dass der Wert von einem sensor_value (+ offset_value) Register kommt, welches automatisch mit dem entsprechendem Sensorwert aktualisiert wird.

VEU: Visible for End User

VSA: Visible for System Administrator

Diese zwei Bits legen fest, ob der dargestellte Wert für den Endbenutzer und/oder für den Systemadministrator sichtbar ist. Wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist, ist der Wert sichtbar.

① Siehe Tabelle 34 auf Seite 49 für Beispielkonfigurationen zu Anzeige- und Sollwerten.

* Bitte beachten Sie, dass das config_display_value_3 Register wie oben nur für LSTAT-802-Gx-Lx Geräte entsprechend konfiguriert ist, um die aktuelle CO₂-Konzentration anzuzeigen. Ansonsten sind alle Bits dieses Registers auf '0' gesetzt.

Tabelle 31: Konfiguration der Anzeigewerte

Register Name	Register							E	Bit Po	ositior	1						
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	320	u	nit_m	odbu	S		unit_	lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x0140		[0x	1]	1	0	[0:	x1]		[0]				0x01			<u>.</u>
point_0	321	VSA	VEU [1]	ESA	EEU	$\prod_{i=1}^{n}$,¥	Ň.	٥		5	<u> </u>	*		*	1+1
	322	11	nit m	odbu	[1]	[0]	unit	[U] letat	[0]		[0]	[0]	[0]	tic m	[0] Annin	[1] a	[1]
config set	0x0142	u	m x0]	01 01	5		[0]	_15tat		[0]		5	man۔ ا	$0 \times 0 B$	1	g	
point 1	323	VSA	VEU	ESA	EEU	\cap		$\left[\right]$	\mathbf{N}	٨	H	5		tt:		1+1	i +.
P • • • • • – •	0x0143	[1]	[1]	[1]	[1]	101	[0]	i ≢ [0]	[0]	[0]	[0]	[1]	<u>m</u> [0]	~≁ [0]	• [0]	• [0]	[0]
_	324	u	nit_m	odbu	s		unit	lstat		PIN	. 1	S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x0144		[0x	0]			[0:	x0]		[0]		-	[0x00]		_
point _2	325	VSA	VEU	ESA	EEU	\square		Ŷ	Ó.	۵	м	5	<u> </u>	*		-	*
	0x0145	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
a	326	u	nit_m	odbu	s		unit_	_lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x0146		[OX	0]		0		x0]	•	[0]		-	(((0x00			-
point _3	$\frac{327}{0 \times 0147}$	VSA [0]	VEU [0]	ESA [0]	EEU [0]				0		F01	35	<u>}})</u>	₩	6 1	* 8	F01
	328	[0]	nit m	odbu	[0]	[0]	unit	[U] letat	[0]		[0]	[0]	[0]	tic m	[0] Annin	[0]	[0]
config set	0x0148	u	m x0]	01 01	5		[0	_15tat		[0]		5	المالار. ا	[0x00]	1	g	
point 4	329	VSA	VEU	ESA	EEU	\cap		$\left[\right]$	\mathbf{N}	٨	м	50	(((tt.		+ 	i .
1 –	0x0149	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	330	u	nit_m	odbu	s		unit	lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x014A		[0x	0]			[0:	x0]		[0]		-	[0x00]		
point _5	331	VSA	VEU	ESA	EEU	\square		Ŷ	Ó.	۵	м	5	<u> </u>	*		-	*
	0x014B	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
c.	332	u	nit_m	odbu	8		unit_	_lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x014C		[0x	0]		0		x0]	•	[0]				0x00			A 01
point_6	333 0v014D	VSA [0]	VEU [0]	ESA [0]	EEU [0]	Ц			0		F01	35	<u>}}} [0]</u>	₩	601	*	+**
	33/	[0]	nit m	odbu	[0]	[0]	unit	[U] letat	[0]		[0]	[0]	[0]	tic m	[0] Annin	[0]	[0]
config set	0x014E	u	m 01]	01 01	3		[0:	x01		[0]		5	المالار. ا	[0x00]]	5	
point 7	335	VSA	VEU	ESA	EEU	\cap		$\left[\right]$	\mathbf{N}	٨	м	50	(((tt.		+ 	i
1 –	0x014F	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	336	u	nit_m	odbu	s		unit	lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x0150		[0x	0]			[0:	x0]		[0]			[0x00]		
point _8	337	VSA	VEU	ESA	EEU	\square		Ŷ	0	۵	M	5	<u> </u>	*		-	-
	0x0151	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
C	338	u	nıt_m	odbu	s		unit_	_lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0X0152	N/C A	LOX		EEU	0			\mathbf{v}	[0]		•	(((0X00	l Nn		â. ()
point _9	0x0153	101 VSA	VEU [0]	ESA [0]	EEU [0]	[0]		. ¥ [0]	O. [0]	()	[0]	F 01	<u>)))</u> [0]	³ ₇ ⊀ [0]	■	گ * ۲۵۱	[0]
	340	101 11	nit m	odbu	s	[U]	unit	lstat	[0]	PIN	[0]	[0] St	eman	tic m	eanin	σ σ	[0]
config set	0x0154		[0x	0]	5		[0]	x0]		[0]		5		0x00]	Ð	
point_10	341	VSA	VEU	ESA	EEU	Ω		\mathbf{Q}	۵.	۵	м	5		*		-	*
-	0x0155	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	342	u	nit_m	odbu	s		unit	lstat		PIN		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0x0156		[0x	0]		_	[0:	x0]		[0]		-	[[0x00]]		
point _11	343	VSA	VEU	ESA	EEU	\square		¥	Ó.	۵	м	5	<u> </u>	*		-8	-
	0x0157	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
and the set	344 0::0159	u	nıt_m	odbu:	8		unit_	_Istat		PIN 101		S	eman	tic_m	eanin	g	
config_set_	0X0158	VOA	LOX		DDT	0			\mathbf{V}	[U]		•	(((0x00	l Nn	1.01	a. O
point _12	0x0159	vSA [0]	veu [0]	ESA [0]	EEU [0]	<u>ل</u> یل [0]	[0]	¥ [0]	() [0]	() [0]	[0]	•5 [0]	<u>)))</u> [0]	*** [0]	ĕ [0]	••• [0]	[0]

Register Name	Register Adresse							E	Bit Po	ositior	1						
config_set_	346 0x015A	u	nit_mo [0x(odbus 0]	5		unit_ [02	_lstat (0]		PIN [0]		S	emar	tic_n [0x00	neanir)]	ıg	
point _13	347 0x015B	VSA [0]	VEU [0]	ESA [0]	EEU [0]	 [0]	[0]	[0]	کر [0]	(0]	[0]	\$ [0]	<u>()(</u> [0]	‡‡ [0]	[0]	[0]	[0]
config_set_	348 0x015C	u	nit_mo [0x(odbus 0]	5		unit_lstat [0x0]			PIN [0]	semantic_meaning [0x00]						
point _14	349 0x015D	VSA [0]	VEU [0]	ESA [0]	EEU [0]	[0]	[0]	(0]	ک [0]	(0]	► [0]	55 [0]	<u>∭</u> [0]	[0]	[0]	[0]	[0]
config_set_	350 0x015E	u	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $											ıg			
point _15	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $												* . [0]	[0]			
Diese Register enthalten die Konfiguration für die 16 Sollwerte.																	
semantic_meaning: Gibt Aufschluss über die semantische Bedeutung und die Herkunft des Wertes. Für weitere Informationen siehe Tabelle 33 auf Seite 47.																	
PIN: Wenn dieses Bit auf '1' gesetzt ist, kann der zugehörige Sollwert im EDIT-Mode nur bearbeitet werden, wenn zuvor der korrekte Pincode eingegeben wurde.																	
unit_lstat: Legt die Einheit fest, in welcher der zugehörige Anzeigewert am LCD erscheint.																	
	unit_	modt	ous: L N	.egt d Iodbi	lie E us ko	Einhei ommu	t fest inizie	, in v rt wir	velch d.	er de	r zug	ehöri	ge A	nzeig	gewer	t übe	r
	 Für unit 	_lstat	und ui	nit_m	odbi	us sin	d die	folge	nden	Wert	e mö	glich:					
	0x0 0x1 no °C unit °C	0x2 °F	2 0x 7 cfr	3 0: n 1	x4 /s	0x5 m³/h	0x6 Pa	0x inV	x7 VC	0x8 V	0x9 %	0x. %R	A (H p)xB opm °	0xC °F dec		
	Die Bits 0 zusammen	-11 de mit de	er höh em zug	eren gehör	Adre igen	esse d Sollv	les K vert d	onfig arges	uratio tellt v	onsreg werde	gister: n.	s lege	en di	e Syn	nbole	fest,	die
		E	EU: E	ditab	le fo	or Enc	l Use	r									
		E	SA: E	ditab	le fo	or Ays	stem .	Admi	nistra	tor							
	Diese zwe Systemadm	i Bita inistra	s lege ator ed	n fe litierb	st, o ar se	ob de ein so	er So II. Di	ollwer e folg	t fü gende	r der n Zus	n Ene stände	dbenu e sind	ıtzer defi	und/ niert:	oder	für	den
	0 – Gibt	an, da	ss der	Sollv	vert 1	<u>nicht</u>	editie	rt we	rden	kann.							
	$1-\mathrm{Gibt}$	an, da	ss der	Sollv	vert	editie	rt we	den l	kann.								
			VEU:	Visi	ble f	or En	id Us	er									
	D	D	VSA:	Visi	ble f	or Sy	stem	Adm	inistr	ator	.			1,	1 0-		
	Diese zwei Systemadn	Bits l ninistr	egen f ator si	est, o chtba	b de r ist.	r darg Wen	gestel n die	Ite W ses B	ert fü it auf	ir den '1' ge	Endl esetzt	ist, i	zer u st de	nd/od r Wer	ler füi t sich	den tbar.	
	Siehe Ta	abelle	34 au	f Seit	e 49	für B	eispi	elkon	figura	atione	en zu	Anze	ige-	und S	ollwe	rten.	

Tabelle 32: Konfiguration der Sollwerte

Tabelle 33 unten zeigt mögliche Werte für die semantische Bedeutung (semantic_meaning), die für die Konfiguration der Anzeige- (Tabelle 31 auf Seite 44) und Sollwerte (Tabelle 32 auf Seite 46) verwendet werden.

Grundsätzlich dient das semantic_meaning-Feld dazu dem Wert einen Text zuzuordnen, der im Zweitdisplay angezeigt wird. Zusätzlich hat es für Anzeigewerte die Funktion den passenden Sensorwert für die Anzeige zu wählen, sofern das DSEU oder DSSA Bit gesetzt ist. Für Beispiele, wie die semantische Bedeutung in der Konfiguration von Anzeige- und Sollwerten verwendet wird, siehe Tabelle 34 auf Seite 49.

semantic_meaning	Beschreibung	Text im Zweitdisplay
0x00	keine (unkonfiguriert)	
0x01	Interne Temperatur abs.	ROOM
0x02	Interne Temperatur rel.	ΔSPT
0x03	Externe Temperatur	OUT
0x04	Relative Luftfeuchtigkeit	НШМ
0x05	Taupunkt	D E W
0x06	Beleuchtungsstärke (lx)	LUX
0x07	CO ₂ -Konzentration	C O 2
0x08	Differenzdruck	P R E S
0x09	Durchfluss	FLOW
0x0A	Ventilstellung	VALV
0x0B	Lüfterstufe	FAN
0x0C	Heiz-/Kühlstufe	H & C
0x0D	Helligkeit (%)	B R %
0x0E	Versorgungsspannung	2 4 V
0x0F	CPU Spannung	СРИ
0x10	CPU Temperatur	СРИ
0x11	Raumidentifikationsnummer	ROOM
0x12	Luftklappenstellung (%)	D A M P
0x13	Nacherhitzen (%)	H E A T
0x14	Ablufttemperatur	DIS

Tabelle 33: Semantische Bedeutung

Beschreibung	Bit Position														
	15	14 1	3 12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	3 2 1		
config_display_value_x		0x1			0:	x1		1				0x01			
(vom internen Sensor)	1	1 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Der Wert des eingebauten Temperatursensors wird zusammen mit Innentemperatursymbol in °C angezeigt. Der Wert ist sichtbar für Endbenutzer und den Systemadministrator. Nachstehend ein Beispiel wie o Konfiguration im LCD aussehen würde:														nit d für vie di	lem den iese
RUTIN Sc RUTIN															
config_display_value_x		0xA			02	κA		0				0x04			
(Wert vom Modbusregister)	1	1 () 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Dieses Beispiel zeigt die Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit. Da das DSI und DSSA Bit auf '0' gesetzt ist, wird der Inhalt des zugehörig display_value-Registers angezeigt. Der Wert ist sichtbar für den Endbenut: und den Systemadministrator. Nachstehend ein Beispiel wie die Konfiguration im LCD aussehen würde:													gen tzer iese		
config_set_point_x		0x1			0:	x1		1				0x02			
relative Temperatur	1	1	l 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Ę	Dies Das Soll Schl im I	s ist ein Innente wert a üsselsy CD aus	Beisperger empera ls Pi mbol a ssehen	viel fü atursyr ncode angeze würde	r eine nbol : geso igt. N :: ^	en rel sowie chütz lachs	ative e das t ko tehen	n Te Pfeil onfigu id ein	mpera symb rriert Beis	aturso ol we ist, piel v	ollwer erden wire wie d	rt ang ange d zu iese l	gezeig zeigt ısätzl Konfi	gt in . Da ich gurat	°C. der das tion

Beschreibung	Bit Position															
config_set_point_x		0x	0			02	x0		0				0x0B			
Lüfterstufe	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Dies i aktuel aktuel entspr (siehe Konfi	st ei le S le S reche Ta gura	in Be tufe Stufe ender abelle ttion	eispie werd gibt n Ko e 30 im L	l für en ar , win nfigu auf CD a	einer ngeze d nic ration Sei usseh	t Lüf igt. I cht a nsreg te 4 ien w	terstu Das B utom ister 2). N ürde:	fenso alken atisch auf A Nachs	ollwer adiagr a ang Adress stehen	t. Da amm ezeig se 24 d ei	as Lü , das gt, ka 0-24 n B	ftersy Ausk ann a 1 akt eispie	mbol cunft ber i iviert el wi	und über iber wer ie di	die die die den iese
Ę				C]	F F	MF Man S									
	Für St 0x0A 0x0B 0x0C	ufer V L H	nsollv Ventil Lüfter Ieiz-/	werte stellu stufe Kühl	sind ing stufe	die f	olgen	iden s	emar	ntisch	en Be	edeut	ungei	n möş	glich	:
	Der B untere definie durch angez	enu n S ert s Be iegt	tzer 1 Sollw sind (eschr werc	kann ertgr (siehe eiben len. I	den enze e Tab de Die fo	Sollw vers belle 3 s jev olgend	vert in teller 36 un veilig len V	m Ma n, di id Tal gen S Verte	nual- e üb belle Sollw sind	Betri er di 37). vertreg mögli	eb in le er Der A gister lch:	nerha ntspre Autor s (s	alb de echen natik- iehe	er obe den Betri Tabe	eren Regi ieb k elle	und ster ann 35)
	0x000 0x000 0x000 0x800 0x800 0x800 0x800	0 1 3 0 1 3	. Stuf Stuf . Stuf . Stuf . Stuf . Stuf . Stuf	e 0 N e 1 N e 2 N e 3 N e 0 A e 1 A e 2 A e 3 A	Aanua Aanua Aanua Aanua Auton Auton Auton	al al al natik natik natik natik										
	Wenn Benut wechs Manu Stufe Stufe Stufe	die zer eln. $_{3}$ M 2 M 1 M 0 M 0 A	unte die We geste anua anua anua utom	ere So Mög nn n Ilt ist 1 1 1 1 1 1	bllwe glichl un d , Hat	rtgrei ceit : ie ob der E	nze a zwisc ere 3 Benut	uf ein chen Sollw zer d	ne Au Auto ertgr ie fol	atoma omatik enze gende	tik-S c- un zum en Ein	tufe , nd M Beis	gestel Janua piel mögl	llt ist. al-Bet auf " ichke	, hat trieb Stag iten:	der zu e 3

Tabelle 34: Beispielkonfigurationen für Anzeige- und Sollwerte

Decistor Nome	Register	Bit Position
Register Ivanie	Adresse	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
set_point_0	384 0x0180	[0x00DC]
set_point_1	385 0x0181	[0x0000]
set_point_2	386 0x0182	[0x0000]
set_point_3	387 0x0183	[0x0000]
set_point_4	388 0x0184	[0x0000]
set_point_5	389 0x0185	[0x0000]
set_point_6	390 0x0186	[0x0000]
set_point_7	391 0x0187	[0x0000]
set_point_8	392 0x0188	[0x0000]
set_point_9	393 0x0189	[0x0000]
set_point_10	394 0x018A	[0x0000]
set_point_11	395 0x018B	[0x0000]
set_point_12	396 0x018C	[0x0000]
set_point_13	397 0x018D	[0x0000]
set_point_14	398 0x018E	[0x0000]
set_point_15	399 0x018F	[0x0000]
	Diese Reg	ister beinhalten die Werte für bis zu 16 Sollwerte

Alle Register sind als vorzeichenbehaftete 16 Bit Werte definiert. Abhängig von der modbus_unit, die in der zugehörigen Sollwertkonfiguration auf Adresse 320 bis 351 (Tabelle 32 auf Seite 46) definiert ist, müssen die Werte entsprechend skaliert werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Siehe dazu Tabelle 42 auf Seite 58.

Tabelle 35: Sollwerte

Register Name	Register	Bit Position
	Adresse	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
set_point_max_0	416 0x01A0	[0x012C]
set_point_max_1	417 0x01A1	[0x0003]
set_point_max_2	418 0x01A2	[0x0000]
set_point_max_3	419 0x01A3	[0x0000]
set_point_max_4	420 0x01A4	[0x0000]
set_point_max_5	421 0x01A5	[0x0000]
set_point_max_6	422 0x01A6	[0x0000]
set_point_max_7	423 0x01A7	[0x0000]
set_point_max_8	424 0x01A8	[0x0000]
set_point_max_9	425 0x01A9	[0x0000]
set_point_max_10	426 0x01AA	[0x0000]
set_point_max_11	427 0x01AB	[0x0000]
set_point_max_12	428 0x01AC	[0x0000]
set_point_max_13	429 0x01AD	[0x0000]
set_point_max_14	430 0x01AE	[0x0000]
set_point_max_15	431 0x01AF	[0x0000]
	Diese Reg den Syste Grenzen set_point_	gister werden verwendet, um Sollwertverstellungen für den Endbenutzer oder emadministrator nur innerhalb definierter Grenzen zu ermöglichen. Diese werden durch die set_point_max Register aus dieser Tabelle und die min Register aus Tabelle 37 definiert.
	modhug u	nit die in der zugehörigen Sellwertkonfiguration auf Adresse 220 bis 251

Alle Register sind als vorzeichenbehaftete 16 Bit Werte definiert. Abhängig von der modbus_unit, die in der zugehörigen Sollwertkonfiguration auf Adresse 320 bis 351 (Tabelle 32 auf Seite 46) definiert ist, müssen die Werte entsprechend skaliert werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Siehe dazu Tabelle 42 auf Seite 58.

Tabelle 36: obere Sollwertgrenze

Register Name	Register	Bit Position
0	Adresse	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
set_point_min_0	448 0x01C0	[0x0096]
set_point_min_1	449 0x01C1	[0x0000]
set_point_min_2	450 0x01C2	[0x0000]
set_point_min_3	451 0x01C3	[0x0000]
set_point_min_4	452 0x01C4	[0x0000]
set_point_min_5	453 0x01C5	[0x0000]
set_point_min_6	454 0x01C6	[0x0000]
set_point_min_7	455 0x01C7	[0x0000]
set_point_min_8	456 0x01C8	[0x0000]
set_point_min_9	457 0x01C9	[0x0000]
set_point_min_10	458 0x01CA	[0x0000]
set_point_min_11	459 0x01CB	[0x0000]
set_point_min_12	460 0x01CC	[0x0000]
set_point_min_13	461 0x01CD	[0x0000]
set_point_min_14	462 0x01CE	[0x0000]
set_point_min_15	463 0x01CF	[0x0000]
	D' D	

Diese Register werden verwendet, um Sollwertverstellungen für den Endbenutzer oder den Systemadministrator nur innerhalb definierter Grenzen zu ermöglichen. Diese Grenzen werden durch die set_point_max Register aus Tabelle 36 und die set_point_min Register aus dieser Tabelle definiert.

Alle Register sind als vorzeichenbehaftete 16 Bit Werte definiert. Abhängig von der modbus_unit, die in der zugehörigen Sollwertkonfiguration auf Adresse 320 bis 351 (Tabelle 32 auf Seite 46) definiert ist, müssen die Werte entsprechend skaliert werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Siehe dazu Tabelle 42 auf Seite 58.

Tabelle 37: untere Sollwertgrenze

Register Name	Register	Bit Position												
	Adresse	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0												
offset value 0	480	[0x0000]												
	0x01E0	[0x0000]												
offset value 1	481	[0x0000] [0x0000]												
offset_value_1	0x01E1													
offset value 2	482													
offset_value_2	0x01E2													
offset value 3	483	[0x0000]												
	0x01E3	[0,0000]												
offset value 4	484	[0x0000]												
	0x01E4	[0,0000]												
offset value 5	485	[0x0000]												
	0x01E5	[0,0000]												
offset value 6	486	[0x0000]												
	0x01E6	[0,0000]												
offset value 7	487	[0x0000]												
	0x01E7	[0,0000]												
offset value 8	488	[0x0000]												
	0x01E8	[0.0000]												
	Diese Re festzuleger	gister werden dazu verwendet, um einen Offset für einen Anzeigewert n, wenn der Wert eines eingebauten Sensors dargestellt wird. Die Register												
	können ei	nerseits über Modbus beschrieben oder im CALIBRATION-Mode durch den												
	Systemadr	ninistrator verstellt werden.												
	Alle Regi modbus_u (Tabelle 3	ster sind als vorzeichenbehaftete 16 Bit Werte definiert. Abhängig von der nit, die in der zugehörigen Sollwertkonfiguration auf Adresse 320 bis 351 2 auf Seite 46) definiert ist, müssen die Werte entsprechend skaliert werden, um												

das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Siehe dazu Tabelle 42 auf Seite 58. Tabelle 38: Offsetwerte

4.4.4 Modell Informationsregister (nur lesbar)

Diese Register werden bei der Produktion beschrieben und beinhalten Informationen über das jeweilige Modell sowie die werksmäßige Bedruckung der Tasten.

Register Name	Register Adresse	Tastenlayout LSTAT-80x-Gx	Registerwert
		L1	[0x0004]
		L2	[0x0004]
default_print_	528	L3	[0x0004]
touch_button_0	0x0210	L4	[0x0004]
		L5	[0x0004]
		L6	[0x0004]
		L1	[0x0000]
		L2	[0x0006]
default_print_	529	L3	[0x0006]
touch_button_1	0x0211	L4	[0x000A]
		L5	[0x0006]
		L6	[0x0006]
		L1	[0x0000]
		L2	[0x0000]
default_print_	530	L3	[0x0008]
touch_button_2	0x0212	L4	[0x0008]
		L5	[0x000A]
		L6	[0x000A]
		L1	[0x0001]
		L2	[0x0001]
default_print_	531	L3	[0x0001]
touch_button_3	0x0213	L4	[0x0001]
toucn_button_3		L5	[0x0001]
		L6	[0x0001]
		L1	[0x0005]
		L2	[0x0005]
default print	532	L3	[0x0005]
touch_button_4	0x0214	L4	[0x0005]
		L5	[0x0005]
		L6	[0x0005]
		L1	[0x0000]
		L2	[0x0007]
default print	533	L3	[0x0007]
touch_button_5	0x0215	L4	[0x000B]
		L5	[0x0007]
		L6	[0x0007]
		L1	[0x0000]
		L2	[0x0000]
default print	534	L3	[0x0009]
touch button 6	0x0216	L4	[0x0009]
		L5	[0x000B]
		L6	[0x000B]
	1	L1	[0x0002]
		L2	[0x0002]
default print	535	 L3	[0x0002]
touch button 7	0x0217	 I.4	[0x0002]
souch_outton_/	0.1021,	 L5	[0x0002]
		<u> </u>	[0x0002]
		L0	

Register Name	Register Adresse	Tastenlayout LSTAT-80x-Gx	Registerwert
default_print_ external_button_0	536 0x0218	betrifft alle Varianten	[0x0000]
default_print_ external_button_1	537 0x0219	betrifft alle Varianten	[0x0000]
default_print_ external_button_2	538 0x021A	betrifft alle Varianten	[0x0000]
default_print_ external_button_3	539 0x021B	betrifft alle Varianten	[0x0000]
	Tastenlay	out – Gibt an, welche Symbole auf Tasten gedruckt sind. Die folgend	die Frontscheibe und die externen len Symbole sind definiert:
		0x0000 – kein Aufdruck	
		0x0001 – Menu	
		0x0002 – Anwesenheit	
		0x0003 – reserviert	
		0x0004 – Temperatur rau	if 🔶 🕂 🖡
		0x0005 – Temperatur rur	nter +
		0x0006 – Lüfter rauf	∧ + *
		0x0007 – Lüfter runter	✓ + *
		0x0008 – Licht an	-`\$
		0x0009 – Licht aus	Ŷ
		0x000A – Jalousien rauf	∧ + 🗉
		0x000B – Jalousien runte	er 🗸 🕂 🗐
		0x000C – Licht rauf	★ + ->
		0x000D – Licht runter	✓ + ☆

Tabelle 39: Modell Informationsregister

4.4.5 Geräte Informationsregister (nur lesbar)

Die Register gezeigt in Tabelle 40 werden bei der Produktion beschrieben und beinhalten spezifische Informationen über das Gerät.

Register Name	Register	Bit Position															
. 8	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
product_code_string	560 0x0230 - 569 0x0239							prod	uct_c	ode_	strin	g					
serial_number_ string	576 0x0240 - 585 0x0249		serial_number_string														
firmware_version_ string	592 0x0250 - 595 0x0253		firmware_version_string														
firmwara data	596 0x0254	firmware_date_0															
IIIIIware_date	597 0x0255							firı	nwar	e_da	te_1						
bootloader_version_ string	608 0x0260 - 611 0x0263						bo	otloa	der_v	versio	on_st	ring					
612 bootloader_date_0																	
	613 0x0265							boo	tload	er_d	ate_1						
	(i) firmware_date_0 und firmware_date_1 sowie bootloader_date_0 und bootloader_date_1 repräsentieren einen 32 Bit Zeitstempel in Sekunden seit JAN-01-1970, der das Datum der Erstellung der Firmware angibt.																

Tabelle 40: Geräte Informationsregister

4.4.6 NFC Register

Über diese Register wird eine URL für NFC-fähige Mobilgeräte, wie zum Beispiel Smartphones, zur Verfügung gestellt, um zusätzliche Informationen oder Einstellmöglichkeiten für die Raumautomatisierung zu erhalten.

Register Name	Register	Bit Position															
	Adresse	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
url string	1024 0x0400		[http://www.lovtec.com]														
un_sumg	1148 0x047C	[http://www.loytec.com]															
 (i) Bis 248 ASCII-Zeichen inclusive eines Stringterminators (0x00) können verwendet werden. Der String wird vom Gerät in einen NDEF URI Eintrag konvertiert und wird im Speicher des NFC-Tags abgelegt. Für weitere Informationen zur Verwendung der NFC Schnittstelle siehe Kapitel 5. 																	

Tabelle 41: NFC Register

4.4.7 Werteskalierung und Schrittweiten

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie die Modbusregister Datenpunkte (Anzeigewerte, Sollwerte, Sollwertgrenzen und Offsetwerte) skaliert werden müssen um eine etsprechende Anzeige am Gerät zu erhalten. Zudem werden die definierten Schrittweiten für die Verstellung der Sollwerte angegeben.

Physischer Wert	Einheit	Modbus Skalierung eit A*10^B*(Rohwert + C)			Sollwert	Beispiel			
•		A B C		С	Schrittweite	Rohwert	Anzeigewert		
keine Einheit	-	1	0	0	1	100	100. 🛛		
	(K)	1	-1	-2740	0,5	2975	□23.5 ^{°C}		
Tompositus	°C	1	-1	0	0,5	235	023.5 °C		
Temperatur	°F	1	-1	0	1,0	743	□ 7 4. □ ^{°F}		
	°F dec.	1	-1	0	0,5	743	0 7 4.5 ^{⁰F}		
	m³/h	1	0	0	1	150	150.0 ^{m³/h}		
Durchfluss	1/s	1	-1	0	0,1	417	041.7 ^{1/s}		
	cfm	1	0	0	1	88	088.0 ^{cfm}		
Dmuck	Pa	1	0	0	1	200	200.0 ^{Pa}		
DIUCK	inWC	1	-3	0	0,01	803	0.803 ^{inWC}		
Spannung	V	1	-1	0	0,1	240	024.0 ^v		
Prozent	%	5	-3	0	1	9000	45 .0 [%]		
Luftfeuchte	%RH	5	-3	0	1	9000	45.0 ^{%RH}		
CO ₂ -Konzentration	ppm	1	0	0	1	550	550.0 ^{ppm}		

Bitte beachten Sie, dass obwohl das Register eins Anzeige- oder Sollwerts, Werte von 0 bis 65535 für vorzeichenlose Werte oder -32768 bis 32767 für vorzeichenlbehaftete Werte akzeptiert, der Wert auf Grund der vierstelligen Anzeige von -999 bis 9999 limitiert ist.

 Würde eine Dezimalzahl einen Überlauf haben, wird der Dezimalpunkt automatisch eine Stelle nach rechts verschoben, um die Zahl anzuzeigen (z.B. 999.9 → 1000).

(1) Ganzzahlige Werte werden vorzugsweise mit den größeren Ziffern dargestellt. Bei einem Überlauf wird die Zahl um eine Stelle nach rechts geschoben (z.B. 999 \rightarrow 1000).

Tabelle 42: Werteskalierung und Schrittweiten

58

5 NFC

5.1 Allgemeine Beschreibung

Die NFC Schnittstelle des L-STAT Geräts kann dazu verwendet werden, um zusätzliche Informationen oder Einstellmöglichkeiten für die Raumautomatisierung zu erhalten. Das Gerät verhält sich dabei wie ein NFC-Tag, der mit einem NFC-fähigen Mobilgerät ausgelesen werden kann. Die Antenne gefindet sich hinter dem LCD und die Beste Kopplung zum Mobilgerät kann erzielt werden, indem es direkt auf die Frontscheibe gehalten wird. Abhängig von der Position der Antenne im Mobilgerät kann die optimale Ausrichtung gefunden werden, indem das Gerät langsam entlang der Frontscheibe hin und her bewegt wird. Meistens wirkt sich eine mehr oder weniger horizontale Positionierung, wie in Abbildung 10 gezeigt, positive auf die Übertragungsqualität aus.



Abbildung 10: Positionierung des NFC-fähigen Geräts

Wenn eine Verbindung zum NFC-fähigen Mobilgerät hergestellt ist, wird das NFC Flag im short_pressed Modbusregister auf Adresse 1 (Tabelle 8 auf Seite 26) gesetzt. In der Zwischenzeit wird das Gerät den Speicher des NFC-Tags auslesen und eine entsprechende Aktion ausführen. Da ein NDEF URI Eintrag im Tag gespeichert ist (siehe Tabelle 41 auf Seite 57), wird das Gerät vorschlagen die entsprechende URL in einer Browseranwendung zu öffnen.

5.2 Kopieren einer L-WEB Projekt URL in den NFC Tag Speicher

Um ein L-WEB Projekt über NFC in einem Mobilgerät anzuzeigen, muss nur die URL des L-WEB Projekts in das Modbusregister url_string kopiert werden (siehe Tabelle 41 auf Seite 57). Bitte beachten Sie, dass das Gerät über eine Netzwerk- oder Internetverbindung verfügen muss, um den Link zu öffnen. Gehen Sie bitte nach folgender Anweisung vor.

Um eine L-WEB Projekt URL in den NFC Tag Speicher zu kopieren

- 1. Öffnen Sie das Webinterface Ihres Geräts
- 2. Gehen Sie auf Project List im L-WEB Menü.
- 3. Öffnen Sie das gewünschte Projekt im Browserfenster wie in Abbildung 11 gezeigt.

LOYTEC		L-WEB Project List			
LIOB-AIR1 Logged in as admin 2015-10-21 15:07:09	trol	Install the LOYTEC LWEB-803 Visualization software on your PC or use the LWEB-802 brow	vser-based visualization		
	.uc	Available L-WEB projects			
Device Info	Ŭ	Name	Last modified	Size (Bytes)	
Data	er			1001077	
Commission	nd	Istudio/System.vAVsystem_VAVU1_AW_VAVU1.VAVmanagerStatusArea.lweb2	09.10.2015 09:50:30	1201856	
Config	n	Istudio/System.VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVstatus.lweb2	09.10.2015 09:50:38	2607877	
Statistics	rks	Istudio/System.VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVmobile.lweb2	09.10.2015 09:50:32	523488	M
L-WEB	MO	Istudio/System.VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVmanagerStatusBuilding.lweb2	09.10.2015 09:50:31	1207042	Open project in web browser (LWEB-802)
 Project List LWEB-802 Config ACL Configuration 	net	lstudio/System_VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVmobileCalibration.lweb2	09.10.2015 09:50:33	281473	
L-IOB		lstudio/System_VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVsimulation.lweb2	09.10.2015 09:50:33	593128	
Documentation		lstudio/System.VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVmanagerStatusFloor.lweb2	09.10.2015 09:50:31	1202361	
Reset					
Contact		Istudio/System.VAVsystem_VAV01_AW_VAV01.VAVsimulationCO2.lweb2	09.10.2015 09:50:33	236230	
Logout	1				

Abbildung 11: L-WEB Projekt Liste

- 4. Kopieren Sie nun die URL des gewünschten Projekts von der Adressleiste des Browsers und gehen anschlißend auf die **Modbus Datapoints** des L-STAT Geräts.
- 5. Öffnen Sie den **nfc_string** Datenpunkt im Webinterface ihres Geräts und setzen Sie die L-WEB Projekt URL in das **Value** Feld ein, wie in Abbildung 12 gezeigt.
- 6. Mit einem Klick auf den Set Button wird der String gespeichert.

Favorites System Registers User Registers	Data Point Details	•							
EC61131 Variables	Path	/Modbus Port RS485/Datapoints/L-STAT_80x-Lx-Gx_V18_1/nfc_string							
Cheduler	Name	nfc_string							
CEATO9 Port CEATO9 Port Modbus Port RS485 Datapoints CLSTAT_80x-Lx-Gx_V18_1 COC Client LIOB LIOB-FT LIOB-FT LIOB-IP	Description	NFC URL							
	Direction	value							
	Туре	string							
	Value	http://www.loytec.com//web802/?pl Set							
	Raw value	68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 72 2E 6C 6F 79 74 65 63 2E 63 6F 60 2F 6C 77 65 62 38 30 32 2F 3F 70 72 2F 6A 65 63 74 30 6C 73 74 75 64 69 6F 2F 53 79 73 74 65 60 2E 56 41 56 73 79 73 74 65 60 5F 56 41 57 57 56 61 56 30 31 2E 56 14 56 30 31 2E 56 41 56 60 6F 62 69 6C 65 2E 2E 61 30 31 2E 52 22 61 30 32 32 32 32							

Abbildung 12: L-STAT NFC String

61

6 IR-Fernbedienungs Betrieb

6.1 Allgemeine Beschreibung

Der Infrarotempfänger befindet sich hinter der Frontscheibe oberhalb des Displays. Das L-STAT Gerät unterstützt das NEC IR Protokol, welches mit der L-RC1 Infrarot Ferbedienung (als optionales Zubehör) oder anderen, sowie der Apple Remote Fernbedienung (vendor code = 0x43F, command page = 0xE), kompatibel ist. Die Fernbedienungen sind in Abbildung 13 und Abbildung 14 gezeigt.



Abbildung 13: L-RC1 LOYTEC Fernbedienung

Abbildung 14: Apple Remote Fernbedienung

Jedesmal, wenn ein Kommando empfangen wurde, wird das IRC Flag im short_pressed Modbusregister auf Adresse 1 (Tabelle 8 auf Seite 26) gesetzt. Der empfangene Tastencode sowie die Fernbedienungsidentifikationsnummer kann vom ir_remote_control_command Register auf Adresse 32 (Tabelle 11 auf Seite 28) gelesen werden.

Testan ID	L-RC1	l	Apple Rem	note	Ta star ID	L-RC1		
Tasten ID	Beschreibung	Code	Beschreibung	Code	Tasten ID	Beschreibung	Code	
А	CH1	1	Mitte	46	J	Temp. +	13	
В	Jalousien AUF	3	Auf	5	K	Lüfter AUTO	15	
С	Licht AN	6	Links	4	L	Anwesend	17	
D	CH2	2	Rechts	3	М	Temp	14	
Е	Jalousien AUTO	4	Ab	6	Ν	Lüfter Stufe	16	
F	Licht AUTO	7	Menü	1	0	Abwesend	18	
G	A/C	12	Play/Pause	47	Р	Szene A	9	
Н	Jalousien AB	5	-	-	Q	Szene B	10	
Ι	Licht AUS	8	-	-	R	Szene C	11	

Tabelle 43: Fernbedienungs Tastencodes

6.2 Fernbedienungskopplung

Die Kopplung wird von der L-RC1 nicht unterstützt.

Jede Apple Remote Fernbedienung verfügt über eine Identifikationsnummer (ID), die zusammen mit dem Tastencode übermittelt wird. Diese ID kann dazu genutzt werden, um eine bestimmte Fernbedienung mit einem bestimmten L-STAT Gerät zu koppeln. Die ID der Apple Remote Fernbedienung kann verstellt werden, indem die Menü- und die Mitteltaste für mehr als 6 Sekunden gedrückt werden. Die ID wird somit um eins hochgezählt.

Man kann die ID der Fernbedienung kontrollieren, indem man eine Taste drückt und das ir_remote_control_command Register im Webinterface beobachtet, wie in Abbildung 15 gezeigt. In diesem Beispiel ist zu sehen, dass die Menütaste auf einer Fernbedienung mit der ID 14 gedrückt wurde.

COT (ROOT OBJECT)	ROOT Modbus Port RS485	Datapoir	nts		
🖨 Favorites 🍙 System Registers 🇀 User Registers	■ ■ Name	Dir.	Туре	State	Value
EC61131 Variables	■ present_state	input	user	normal	000100000000000000
Scheduler	short_pressed	value	user	normal	00010000000000000
Trend		value	user	normal	00000000000000000000
CEA709 Port	change_flags_set_points	input	user	normal	0000000000000000000
Modbus Port RS485	change_flags_device_settings	input	user	normal	00000000000000000000
Datapoints	■ change_flags_offset_values	input	user	normal	0000000000000000000
LIOB	□ ir_remote_control_command	input	user	normal	1 14
	-button_code	input	analog	normal	1
	remote_id	input	analog	normal	14
	sensor_value_0	input	analog	normal	24.7 °C
	sensor_value_1	input	analog	normal	-10.9 °C
	sensor_value_2	input	analog	normal	33.46% rel.hum.

Abbildung 15: IR Remote Control Command Register

Wenn ein L-STAT Gerät mit einer Fernbedienung gekoppelt wurde, wird das ir_remote_control_command Register und das IRC Flag im short_pressed Register nur gesetzt, wenn ein Kommando von dieser gekoppelten Fernbedienung empfangen wurde.

Zur Herstellung einer Kopplung muss die Menü- und die Rechtstaste gleichzeitig für mindestens 6 Sekunden gedrückt werden, während die Fernbedienung in Richtung des L-STAT Geräts gehalten wird. Wenn die Kopplung geglückt ist, wir im Zweitdisplay kurz der Schriftzug 'IRP' (IR pairing) erscheinen. Die Identifikationsnummer der Fernbedienung wird abgespeichert und das IRCP Flag im config_flags Register auf Adresse 192 (Tabelle 25 auf Seite 38) wird gesetzt.

Die Kopplung kann wieder aufgehoben werden, indem einerseits das IRCP Flag über Modbus gelöscht wird, oder die Menü- und die Linkstaste für mindestens 6 Sekunden gedrückt werden. Wenn im Zweitdisplay 'IRUP' (IR unpairing) erscheint, ist die Kopplung wieder aufgehoben.

7 EnOcean

7.1 Allgemeine Beschreibung

L-STAT Geräte mit EnOcean-Schnittstelle ermöglichen es batterielose Funkschalter und Funksensoren mit Hilfe von L-INX Automation Servern, dem L-ROC Room Controller, dem LIOB AIR Controller, den L-GATE Universal Gateways und dem L-DALI Controller nahtlos in die Gebäudeautomation zu integrieren. Ein Beispiel für ein Installationsschema ist in Abbildung 16 dargestellt. Mit einem L-STAT-Gerät können bis zu 20 EnOcean-Geräte kommissioniert werden.



Abbildung 16: Beispiel Installationsschema

Weitere Informationen über EnOcean finden Sie im LOYTEC Geräte Benutzerhandbuch [2].

8 Firmware Update

8.1 Firmware Update über das Web Interface

Die aktuelle Firmware kann unter der Software Download Ruprik von der LOYTEC Webseite heruntergeladen werden: <u>https://www.loytec.com/support/download</u>

Für das Firmware Update gehen Sie auf das Webinterface des L-INX, L-ROC oder L-IOB Geräts.

Um die Firmware über das Webinterface zu aktualisieren

- 1. Wählen Sie Modbus aus dem Commission Menü.
- 2. Eine Auflistung aller verfügbaren Geräte wird angezeigt. Wählen Sie die Geräte für das Firmware Update aus, indem Sie auf das jeweilige Kontrollkästchen am rechten Rand klicken.
- 3. Wählen Sie nun **Update firmware...** aus dem Drop-Down Menü wie in Abbildung 17 gezeigt und klicken Sie auf **Select file...**

		Modbus Co	ommi	ssionir	ng			
LINX-150 Logged in as admin 2016-04-26 15:57:05	trol	R\$485 P Devices in configuration						
Device Info	.con	Reload Reset	Status	Address	Port	Update firmware Action on selected	Select fil Firmware	e
Data Commission	nder	155E L-STAT_80x-Gx-Lx_V12_1	OK	1	Modbus RS-48 0 (Master)	Decommission Enable Disable	Version 1.1.1.0	
■ BACnet	uL	1E7A L-STAT_80x-Gx-Lx_V12_2	OK	2	Modbus RS-48 0 (Master)	4000BC421C63	1.1.1.0	
 ekey EnOcean M-Bus Modbus OPC XML-DA Client 	works	2796 L-STAT_80x-Gx-Lx_V12_3	OK	3	Modbus RS-48 0 (Master)	5- 029901- 4000BC427864	1.1.1.0	•
Config	etı							
Statistics	\subseteq							

Abbildung 17: Webinterface – Modbus Commission

- 4. Ein Datei-Dialog Fenster öffnet sich. Wählen Sie die entsprechende Firmwaredatei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 5. Die Firmware der markierten Geräte wird anschließend aktualisiert.

8.2 Wiederherstellen der werksseitigen Modbus-Einstellungen im Bootloader

65

Wenn etwas beim Firmwareupdate schief läuft, bleibt das Gerät solange im Bootloader, bis ein vollständiges Firmwareimage über Modbus empfangen wurde. Sollten die Modbus-Einstellungen nicht mehr bekannt sein, können mit Hilfe der folgenden Prozedur ab der Bootloaderversion 1.2.2 die werksseitigen Einstellungen (Parity = None, Baudrate = 57,6kB, Address = 1) wiederhergestellt werden.

Um die werksseitigen Modbus-Einstellungen wiederherzustellen.

- 1. Trennen SIe die Stromversorgung vom Gerät.
- 2. Installieren Sie eine Kabelbrücke zwischen EB2 und EB3 wie in Abbildung 18 unten gezeigt.



Abbildung 18: Kabelbrücke EB2–EB3

- 3. Verbinden Sie das Gerät wieder mit der Stromversorgung
- 4. Ein rotes Uhrensymbol wird angezeigt: (4)
- 5. Wenn nun die Kabelbrücke zwischen EB2 und EB3 innerhalb von 10 Sekunden entfernt wird, werden die werksseitigen Modbus-Einstellungen wiederhergestellt. Ansonsten wird das Gerät nach Ablauf des Timeouts wie gewohnt hochfahren.

LOYTEC

9 Configuration Backup & Restore

9.1 Configuration Backup & Restore über das Web Interface

Für weitere Informationen zum Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration über das Web Interface beziehen Sie sich bitte auf das LOYTEC Geräte Benutzerhandbuch [2].

10 Fehlerbehebung

10.1 Technische Unterstützung

LOYTEC electronics GmbH Blumengasse 35 A-1170 Wien Österreich

E-Mail :	support@loytec.com
Web :	http://www.loytec.com
Tel :	+43/1/4020805-100
Fax :	+43/1/4020805-99

11 Spezifikationen

11.1 Physische Spezifikationen

Betriebsspannung	24 VDC ±10 %
Leistungsaufnahme	siehe Tabelle 44 und Tabelle 45
Einschaltstrom	bis 4A @ 24 VDC
Betriebstemperatur (Umgebung)	0°C bis +50°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensiernd)	10 to 90 % RH @ 50°C
Rel. Luftfeuchtigkeit in Lagerung (nicht kondensiernd)	10 to 90 % RH @ 50°C
Lebensdauer LCD Hintergrundbeleuchtung	50,000 hours
Gehäuse	94.5 x 110 x 19.5 (W x H x D)
Schutzart	IP 30 (Gehäuse)
Installation	Europa: Installationsdose Ø 60mm US: Installationsdose 4" x 2"

LCD Helligkeit	LSTAT-8x0-Gx-Lx & LSTAT-8x1-Gx-Lx	LSTAT-8x2-Gx-Lx	LSTAT-8x0-Gx-L0
100%	0.8W	0.93W avg., 1.8W max.	n.a.
0%	0.09W	0.22W avg., 1.1W max.	0.4W

Tabelle 44: Leistungsaufnahme

Die nachfolgende Tabelle 45 soll eine Hilfestellung für die Auslegung der Verkabelung und des Netzteils für die Stromversorgung bieten. Es wird für das jeweilige Modell bei unterschiedlichen Versorgungsspannungen die maximale Kabellänge für bis zu 16 Geräte, sowie die daraus zu erwartende maximale Verlustleistung am Kabel angegeben. Zusammen mit der Leistungsaufnahme der Geräte kann daraus die benötigte Leistung für das Netzteil errechnet werden.

			Anzahl der Geräte																
	Ge	gebenneiten der Installa	ation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	m au	aximale Leistungs- ufnahme der Geräte	W]	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8
1		max. Kabellänge für	0,5mm²	1.620	810	540	400	320	270	230	200	180	160	140	130	120	110	100	100
0/8x	VDC	[m] für	1,0mm²	3.250	1.620	1.080	810	650	540	460	400	360	320	290	270	250	230	210	200
AT 8x	maximale Verlust- leistung am Kabel [W]		0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	
-ST	max. Kabellänge für 0,5mm	0,5mm²	1.260	630	420	310	250	210	180	150	140	120	110	100	90	90	80	70	
Ι	VDC	[m] für 1,0mm ²		2.530	1.260	840	630	500	420	360	310	280	250	230	210	190	180	160	150
	R maximale Verlust- leistung am Kabel [W]		0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,1	3,3	3,6	3,7	3,8	
	m at	aximale Leistungs- ufnahme der Geräte	W]	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6	23,4	25,2	27,0	28,8
		max. Kabellänge für	0,5mm²	720	360	240	180	140	120	100	90	80	70	60	60	50	50	40	40
x2	VDC	[m] für	1,0mm²	1.440	720	480	360	280	240	200	180	160	140	130	120	110	100	90	90
TAT 8	maximale Verlust- leistung am Kabel [W]		W]	0,5	1,0	1,5	1,9	2,3	2,9	3,3	3,9	4,4	4,7	5,3	5,8	6,3	6,5	6,6	7,8
L-S	7)	max. Kabellänge für	0,5mm²	560	280	180	140	110	90	80	70	60	50	50	40	40	40	30	30
	VDC	[m] für	1,0mm²	1.120	560	370	280	220	180	160	140	120	110	100	90	80	80	70	70
	maximale Verlust- leistung am Kabel [W]		0,6	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	4,1	4,7	5,0	5,7	6,3	6,6	6,7	8,2	7,9	9,4	

Tabelle 45: Kabellänge und Verlustleistung am Kabel

70

11	.2	Sensor	Spezifi	kationen
----	----	--------	---------	----------

Raumtemperaturfühler	Type: CMOS Bereich: -40 – 125 °C Auflösung: 0.1 °C Genauigkeit: ± 0.5 °C (5 – 60 °C)
Rel. Luftfeuchtesensor	Type: kapazitiv Bereich: 0 – 100 %R.H. Auflösung: 0.1 %R.H. Genauigkeit: ±2 %R.H. @ 25 °C, 20 – 80 %R.H. ±3 %R.H. @ 25 °C, 0 – 20 %R.H. & 80 – 100 %R.H.
CO2 Sensor	Type: NDIR Bereich: 0 – 2000 ppm Auflösung: 1 ppm Genauigkeit: ±30 ppm oder ±3 % vom Messwert Aufwärmzeit: < 2 min (betriebsbereit), 10 min (max. Genauigkeit) Selbstkalibration: Der Sensor wird innerhalb der ersten 24 Stunden durchgehenden Betriebs eine Kalibrationsroutine starten. Nachdem diese abgeschlossen ist, wird der Sensor seine definierte Genauigkeit erreichen. Der Sensor speichert zudem die niedrigsten CO ₂ - Konzentrationen der letzten 14 Tage, um den allmählichen Drift des Sensors zu kompensieren. Daher muss sichergestellt sein, dass die CO ₂ - Konzentration regelmäßig auf Außenluftwerte abfällt. Dies geschieht für gewöhnlich, wenn ein Gebäude am Tag für 4 bis 8 Stunden unbelegt ist.
Bewegungsmelder	maximaler Bereich: 5 m Erkennungszonen: 64 Öffnungswinkel: 94° H, 82° V (siehe Abbildung 19)



Abbildung 19: Öffnungswinkel des Bewegungsmelders

Infrarotempfänger	Protokol: NEC Träger: 38 kHz @ 950 nm kompatibel mit der Apple Remote Fernbedienung
Externe Tasten	max. Kabellänge: 5 m

12 Quellenangaben

- [1] L-INX Configurator Benutzerhandbuch, LOYTEC electronics GmbH
- [2] LOYTEC Geräte Benutzerhandbuch, LOYTEC electronics GmbH
13 Versionsverzeichnis

Date	Version	Author	Description
2016-02-25	1.1	HG	Deutsche Fassung des L-STAT User Manuals Version 1.1
2016-05-25	1.2	HG	"Was gibt es neues" Kapitel hinzugefügt, "Configuration Backup & Restore" Kapitel hinzugefügt, Kleinere Fehler behoben, Beschreibung für den Anschluss eines Temperatursensors bei Kapitel 3.1 ergänzt, Tabelle 5 überarbeitet, Abbildung 5 und Beschreibung bei Unterkapitel 3.2.3 ergänzt, Beschreibung für einen externen Temperatursensors unterhalb Tabelle 12 ergänzt, Tabelle 14, Tabelle 15 und Tabelle 23 überarbeitet, occupancy_timeout Beschreibung in Tabelle 24 korrigiert, in Tabelle 25 SDSV Flag hinzugefügt und Beschreibungen überarbeitet, Beschreibung in Unterkapitel 4.4.3 hinzugefügt, Info-Text in Tabelle 26 überarbeitet, Grafiken zu Tabelle 39 hinzugefügt, Beschreibung für Tabelle 42 überarbeitet, Abbildung 17 aktualisiert
2016-10-31	1.3	HG	Beschreibung zu DIRECT_ACCESS-Mode bei Tabelle 5 hinzugefügt, Display Auto Shuffle bei Tabelle 6 hinzugefügt, Beschreibung in Tabelle 8 modifiziert, change flag für display_unit in Tabelle 9 ergänzt, DAS flag und Beschreibung in Tabelle 23 hinzugefügt, "°F dec." Einheit in Tabelle 31 und Tabelle 32 ergänzt, Text auf Seite 47 angepasst, Beispiel für Lüfterstufensollwert bei Tabelle 34 hinzugefügt, "Licht rauf" und "Licht runter" werksseitiger Aufdruck in Tabelle 39 ergänzt, "°F dec." Einheit in Tabelle 42 ergänzt, Abschnitt 8.2 hinzugefügt
2017-01-18	1.4	HG	Neues Feature zum Laden der Werkseinstellungen bei Abschnitt 3.2.4 und 3.2.5 beschrieben
2019-09-20	2.0	HG	Abschnitt 1.1 aktualisiert, Abschnitt 1.2 überarbeitet und Tabelle 2 hinzugefügt, Abbildung 8 bearbeitet, Tabelle 8 – EnOcean Flag ergänzt und Beschreibung überarbeitet, Tabelle 9 – change_flags_offset_values bearbeitet, Beschreibung für manual_occupancy Register ergänzt, Tabelle 10 – manual_occupancy hinzugefügt, Tabelle 20 – main_display_string und secondary_display_string hinzugefügt, Tabelle 21 – Beschreibung ergänzt, Tabelle 38 überarbeitet, Text in Abschnitt 6.1 überarbeitet, Abbildung 13 – L-RC1 LOYTEC Fernbedienung hinzu- gefügt, Abbildung 13 überarbeitet, Tabelle 43 – L-RC1 Tasten Codes ergänzt, Kapitel 7 (EnOcean) hinzugefügt
2021-03-23	3.0	HG	Abschnitt 1.2 aktualisiert, Tabelle 3 überarbeitet, Abschnitt 4.1 aktualisiert, Tabelle 44 überarbeitet, Spezifikation für die max. Kabellänge bei externen Tasten ergänzt